aspire

FLUFFi

User Manual

EN

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may cause damage to the device and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid areas (>60°C / 140 °F).
Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause personal injury or harm.
To avoid misfiring always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.
In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper.
Disconnect the battery from the charger when fully recharged.
Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY
This product contains nicotine which is a highly addictive substance.
If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

Package Contents:
1* Fluffi Device
1* Fluffi Pod 5.5 ml 0.6Ω (preinstalled)
1* Fluffi Pod 5.5 ml 1.0Ω
1* Fluffi Pod 5.5ml 1.0Ω
1* Type-C Cable
1* Manual de l'utilisateur

Components View:

Specifications:
Size: 108*31*23 mm
Pod Capacity: 5.5 ml
E-liquid Filling: Easy front fill
Coil Resistance: 0.6Ω/1.0Ω meshed coil
Battery Capacity: Built-in 1500 mAh
Activation: Draw activation
5 Mode: Button activated
AB Mode: Auto-draw & button activated
Wattage Range: 5-20W
Screen: 0.69" OLED screen
Charging Port: Type-C
Max Charge Current: 2A

Pod Filling:
1. Remove the pod protective cap
2. Remove the pod from the device
3. Pull the silicone seal, fill the e-liquid into the pod reservoir
4. Close the silicone seal
5. Put the pod into the groove joint of the device and reattach the pod protective cap to the pod



Remember to clean the condensation between the pod and the device.

Pensez à nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil.

Instructions:

Turn on	Quickly press the power button 5 times, the device will display "aspire"
Turn off	Quickly press the power button 5 times, the device will display "Shut Down"
Lock / Unlock	The device will be locked when the screen is off for 10s, the device will display "Device Off" Plug out/in the pod once to unlock the device
Adjust Wattage	Quickly press menu button 3 times to enter wattage settings mode. Within 3 flashing seconds adjust to your desired wattage by pressing the fire button.
Adjust Activation Modes	**How to confirm the wattage?** 1. Wait for 5s 2. Press the fire button once Quickly press the fire button 3 times to adjust the activation modes. **A Mode: Auto-draw** **B Mode: Button activated** **AB Mode: Auto-draw & button activated**
Battery Level Indicator on Screen	Battery level 0% ~ empty bar Battery level 1~20%~~ one bar Battery level 21~40%~~ two bars Battery level 41~60%~~ three bars Battery level 61~80%~~ four bars Battery level 81~100%~~ five bars

Safety Features:

Vaping Over-Time Protection (1h)	The screen will display "Over 1h"
Open Circuit Protection	The screen will display "Check Atomizer"
Low Resistance Protection	The screen will display "Low Ohm"
Short Circuit Protection	The screen will display "Atomizer Short"
Low Voltage Protection	The screen will display "Low Battery"
Abnormal Charging	The screen will display "Check USB"
Overheat Protection	The screen will display "Too Hot"

Charging :

Maximum charge current	2A
Recommended charge voltage	5V
Attach the Type-c cable	The screen will display a growing battery icon
Fully charged	The screen will be on for 10s and then shut off
The charging current is lower than 0.2A or lower than 4.2V	The device will stop charging The screen will display "Check USB" for 5s

If you press the fire button while charging, the battery will stop charging to ensure safety.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS
Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully:

1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID
This product contains nicotine. As it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed especially in infants or children.
In the case if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
Nicotine-containing E-liquid is not recommended for:
• Non-smokers
• Young people under the age of 18
• Pregnant or breast-feeding women; as nicotine is known to affect the baby's health to be excreted in breast milk.

3. CONTRAINDICATIONS
• Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing
• Those who have had a stroke recently
• Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure)
• Those who have diabetes; nicotine may affect your blood sugar levels
• Those taking the following medication;
• Theophylline (to treat breathing problems)
• Insulin (to treat diabetic problems)
• Clozapine (to treat schizophrenia)

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
• Feeling sick
• Nausea (feeling sick)
• Headache
• Coughing
• Irritation of the mouth or throat
• Diarrhea
• Stomach discomfort
• Hiccups
• Indigestion
• Vomiting
• Arrhythmias in the chest
• Abnormal heartbeats

Charging :

Maximum charge current	2A
Recommended charge voltage	5V
Attach the Type-c cable	The screen will display a growing battery icon
Fully charged	The screen will be on for 10s and then shut off
The charging current is lower than 0.2A or lower than 4.2V	The device will stop charging The screen will display "Check USB" for 5s

If you press the fire button while charging, the battery will stop charging to ensure safety.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS
Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully:

1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID
This product contains nicotine. As it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed especially in infants or children.
In the case if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
Nicotine-containing E-liquid is not recommended for:
• Non-smokers
• Young people under the age of 18
• Pregnant or breast-feeding women; as nicotine is known to affect the baby's health to be excreted in breast milk.

3. CONTRAINDICATIONS
• Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing
• Those who have had a stroke recently
• Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure)
• Those who have diabetes; nicotine may affect your blood sugar levels
• Those taking the following medication;
• Theophylline (to treat breathing problems)
• Insulin (to treat diabetic problems)
• Clozapine (to treat schizophrenia)

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
• Feeling sick
• Nausea (feeling sick)
• Headache
• Coughing
• Irritation of the mouth or throat
• Diarrhea
• Stomach discomfort
• Hiccups
• Indigestion
• Vomiting
• Arrhythmias in the chest
• Abnormal heartbeats

DE

DISCLAIMER
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG
Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten, Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt wurden sind, können zu Fehlfunktionen und/oder Schäden am Produkt und der Ungültigkeit der Garantie führen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG
Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (>60°C / 140°C).
Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstochen oder gequetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.
Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.
Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verbrannt oder verformt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS
Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird. Lassen Sie den Pod/die Hülse nach dem Füllen für 5 Minuten stehen, damit sich die Baumwolle mit dem E-Liquid vollsaugen kann.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN
Verwenden Sie keine nicht-aufladbaren Batterien. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülle. Trennen Sie die Batterien vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PRODUKTENT-SORGUNG
Werfen Sie das Altgerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Altgerät und seine Komponenten an den spezifischen Abfallsammelstellen ab.

WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT
Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, wie Sie schwanger sind, stillen, ganz allgemein krank sind oder an Atemwegs- und/oder Herz- und Gefäßerkrankungen leiden.
Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenn die Nebenwirkungen nach dem Aufhören mit der Verwendung andauern, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Lieferumfang:
1 x Fluffi Akku
1 x Fluffi Pod 5.5 ml 0.6Ω (Vorinstalliert)
1 x Fluffi Pod 5.5 ml 1.0Ω
1 x USB-Type C-Kabel
1 x Bedienungsanleitung

Aufbau des Geräts:



Spezifikationen:
Maße: 108*31*23 mm
Tankvolumen: 5.5 ml
Nachfüllen der E-Flüssigkeit: Einfache Befüllung von vorne
Parameter der integrierten Wicklung: 0.6Ω/1.0Ω Meshed Coil
Kapazität der internen Akkuzelle: 1500 mAh
Automatische: A-Modus - Automatische Zugaktivierung
B-Modus - Zugaktivierung mittels Feuertaste
AB-Modus - Automatische Zugaktivierung und aktivierte Feuer-Taste
Leistungsbereich: 5-20W
Bildschirm: 0.69" OLED-Bildschirm
Aufladestation: Type-C
Maximale Ladestromstärke: 2A

Einfüllen des Liquids:
1. Nehmen Sie den Pod, indem Sie ihn nach oben hin herausziehen
3. Befüllen Sie den Tank über die Befüllöffnung an der side des Pods mit Liquid. Öffnen Sie zuvor den Silikonverschluss.
4. Verschließen Sie die Befüllöffnung wieder, indem Sie den Silikonverschluss schließen.
5. Setzen Sie die Kapsel in die Nut des Geräts ein und befestigen Sie den Kapselschutzdeckel wieder an der Kapsel.

Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen.

Nutzung:

Einschalten	Drücken Sie die Taste 5 Mal kurz, das Gerät zeigt "aspire" an
Ausschalten	Drücken Sie die Taste 5 Mal kurz, das Gerät zeigt "Abschalten" an
Sperren / Entsperren des Geräts	Wenn die Verdampfungszeit mehr als 7 Sekunden beträgt, Der Aktivierungsmodus kann nicht eingestellt werden. Das Gerät zeigt "Zugkontrolle gesperrt" ist. Lösen Sie den Pod einmal von/ Akku und verbinden Sie ihn wieder, um die automatische Zugaktivierung zu entsperren.
Wattleistung einstellen	Drücken Sie die Taste 3 Mal, um in den Modus zur Einstellung der Wattzahl zu gelangen. Passen Sie innerhalb von 3 Sekunden, die von Ihnen gewünschten Watt an, indem Sie die Taste Menu drücken. **Wie kann ich die Wattzahl bestätigen?** 1.Warten Sie 5 Sek. 2.Drücken Sie die Feuer-Taste einmal
Aktivierungsmodi wechseln	Drücken Sie schnell 3 mal die Feuertaste **A-Modus - Automatische Zugaktivierung** **B-Modus - Zugaktivierung mittels Feuertaste** **AB-Modus - Automatische Zugaktivierung und aktivierte Feuer-Taste**
Anzeige des Ladestatus auf dem Display	Batteriestand < 0% ~ leerer Balken Batteriestand 1~20% ~ ein Balken Batteriestand 21~40% ~ zwei Balken Batteriestand 41~60% ~ drei Balken Batteriestand 61~80% ~ vier Balken Batteriestand 81~100% ~ fünf Balken

Sicherheitsfunktionen:

Support-Registerung (mtl)	Auf dem Display wird "Over 1h" angezeigt.
Schutz bei offenem Stromkreis	Auf dem Display wird "Check Atomizer" angezeigt.
Schutz vor zu niedrigem Widerstand	Auf dem Display wird "Low Ohm" angezeigt.
Kurzschlussschutz	Auf dem Display wird "Atomizer Short" angezeigt.
Niederspannungsschutz	Auf dem Display wird "Low Battery" angezeigt.
Ungewöhnlicher Ladevorgang	Auf dem Display wird "Check USB" angezeigt.
Überhitzungsschutz	Auf dem Display wird "Too Hot" angezeigt.

Aufladen des Geräts:

maximale Ladestromstärke	2A
empfohlene Ladespannung	5V
Anschluss des USB-Type-C Kabels	Auf dem Display wird ein rollierendes Batteriesymbol angezeigt.
Akku vollständig geladen	Die Display leuchtet für 10 Sekunden und erlischt danach.
Ladespannung liegt über 0.4Ah/ unter 4.2 Volt	Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "CHECK USB" Das Gerät lässt sich nicht laden.

Wird während des Ladevorgangs die Feuertaste gedrückt, so bleibt das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht aufgeladen.

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen:

1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID
Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gedampft wird, sollte man wissen, dass Nikotin stark süchtig macht, weswegen es für Nichtraucher nicht empfohlen wird, und dass es toxische Wirkungen haben kann, wenn es von Kindern eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern.
Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe das Herstellerschild für mehr Details).

2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN
Von nikotinhaltigen E-Liquids wird abgeraten für:
• Nichtraucher
• Personen unter dem gesetzlich zulässigen Alter.
• Schwangere oder stillende Frauen; da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird.

3. KONTRAINDIKATIONEN
• Personen, die eine allgemeinen Krankheiten leiden, wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, Leber- und Nierenschäden, chronische Halskrankheiten und Atemprobleme wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma.
• Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (eine Tumor der Nebenniere, der hohen Blutdruck auslösen) haben;
• Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Blutzucker erhöhen kann.
• Personen, welche folgenden Medikamente einnehmen;
• Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwierigkeiten)
• Insprerol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
• Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
• Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
• Übelkeit (sich schlecht fühlen)
• Kopfschmerzen
• Husten
• Reizung von Mund, Rachen und Hals
• Schwindel
• Magenschmerzen
• Schluckauf
• Verstopfte Nase
• Erbrechen
• Arrhythmien in der Brust
• Abnormaler Herzschlag



Wusstest du schon, dass das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen ist?

Aufladen des Geräts:

maximale Ladestromstärke	2A
empfohlene Ladespannung	5V
Anschluss des USB-Type-C Kabels	Auf dem Display wird ein rollierendes Batteriesymbol angezeigt.
Akku vollständig geladen	Die Display leuchtet für 10 Sekunden und erlischt danach.
Ladespannung liegt über 0.4Ah/ unter 4.2 Volt	Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "CHECK USB" Das Gerät lässt sich nicht laden.

Wird während des Ladevorgangs die Feuertaste gedrückt, so bleibt das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht aufgeladen.

Sicherheitsfunktionen:

Support-Registerung (mtl)	Auf dem Display wird "Over 1h" angezeigt.
Schutz bei offenem Stromkreis	Auf dem Display wird "Check Atomizer" angezeigt.
Schutz vor zu niedrigem Widerstand	Auf dem Display wird "Low Ohm" angezeigt.
Kurzschlussschutz	Auf dem Display wird "Atomizer Short" angezeigt.
Niederspannungsschutz	Auf dem Display wird "Low Battery" angezeigt.
Ungewöhnlicher Ladevorgang	Auf dem Display wird "Check USB" angezeigt.
Überhitzungsschutz	Auf dem Display wird "Too Hot" angezeigt.

ES

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Por favor, lea este manual de usuario antes de usar el producto. Si no se siguen las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados del dispositivo, puede aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños materiales.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un mal manejo que vaya más allá del uso normal definido en este manual.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Recomendamos el uso exclusivo del cargador, la batería, los componentes y los accesorios originales de Aspire indicados en la página y en el folleto del producto. El uso de cargadores, baterías, componentes y/o accesorios no fabricados específicamente para este dispositivo puede producir un mal funcionamiento y/o daños en el producto y la anulación de la garantía.

SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN Y USO
Para reducir el riesgo de incendio, descarga o daños en su dispositivo, mantenga el vaporizador y sus accesorios lejos de condiciones de sobrecalentamiento o excesivamente humedas (>60°C / 140°F).
Su dispositivo puede dañarse si se cae, se quema, se pincha, se aplasta o si entra en contacto con algún líquido. Si sospecha que su dispositivo o su batería están dañados, deje de utilizarlo, ya que puede provocar un sobrecalentamiento o lesiones.
Para evitar que se produzcan fallos de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar el dispositivo cuando no lo esté utilizando, especialmente cuando lo lleve en el bolsillo, el bolso o la cartera.
En caso de quemadura o deformación anormal de uno de los componentes del aparato o de sus accesorios, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BOBINAS
Para no dañar la bobina o quemar el algodón no inhale una cápsula vacía. Deje reposar la cápsula/el tanque durante 5 minutos después de llenarla para que el algodón pueda saturarse de e-líquido antes de usarlo.

SEGURIDAD PARA LAS BATERÍAS RECARGABLES
No utilice pilas no recargables. No utilice pilas dañadas o con el envoltorio roto o deteriorado. Desconecte la batería del cargador cuando esté completamente recargada. No utilice su dispositivo de vapeo mientras se está cargando.

SEGURIDAD EN LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
No deseche este producto y la batería en el medio ambiente, y sólo deseche los componentes del producto en puntos de recogida/eliminación específicos.

AVISO DE SALUD SEGURIDAD
No utilice el producto si está embarazada, en período de lactancia, si está gravemente enferma o si padece trastornos del sistema respiratorio y/o cardiovascular.
Si experimenta algún efecto secundario, deje de usar el producto; si los efectos continúan después de dejar de usarlo, consulte a un profesional de la salud inmediatamente.

SEGURIDAD EN LA MANIPULACIÓN E NELLUSO
Para reducir el riesgo de incendio, descarga o daños en su dispositivo de vaspo, tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da fonti di surriscaldamento o umidità eccessive (>60°C / 140°F).
Il dispositivo può subire danni in caso di caduta, combustione, perforazione, schiacciamento o in caso di contatto con un liquido. Qualora si sospetti un danno al dispositivo o alla sua batteria, interrompa l'uso del dispositivo, in quanto potrebbe causare surriscaldamento o lesioni.
Per evitare errori di accensione, è necessario assicurarsi sempre di bloccare o spegnere il dispositivo quando non è in uso, soprattutto quando si porta il dispositivo in tasca, nella borsa o nel borsello.
In caso di combustione o deformazione anomala di uno dei componenti del dispositivo o dei suoi accessori, smettere di usarlo immediatamente e contattare l'assistenza clienti.

MANUTENZIONE DELLA BOBINA - SICUREZZA
Per non danneggiare la bobina o bruciare lo stoppino, non aspirare se una capsula vuota. Prima di utilizzare le capsule/i serbatoi, lasciar riposare la capsula/per 5 minuti dopo il riempimento, in modo che il cotone possa impregnarsi di e-liquid.

SICUREZZA DELLE BATTERIE RICARICABILI
Non utilizzare batterie non ricaricabili. Non utilizzare batterie danneggiate o con un involucro strappato o danneggiato. Scollegare la batteria del caricatore quando è completamente carica. Non utilizzare il dispositivo da svapo durante la ricarica.

Contenido:
1* Dispositivo Fluffi
1* Pod Fluffi 5.5 ml 0.6Ω (Preinstalada)
1* Pod Fluffi 5.5 ml 1.0Ω
1* Cable tipo C
1* Manual del usuario

Vistas de componentes:

Características Técnicas:
Dimensiones: 108*31*23 mm
Capacidad del pod: 5.5 ml
Relleno de e-líquido: Relleno frontal fácil
Parámetros de la bobina: bobina de malla de 0.6Ω/1.0Ω
Capacidad de la batería incorporada: 1500 mAh
Modo A – calada automática
Modo B – activación con el botón de calada
Modo AB - calada automática / activación con el botón de calada
Rango de potencia: 5-20W
Pantalla: Pantalla OLED de 0.69 pulgadas
Puerto de carga: Tipo-C
Corriente de carga máxima: 2A

Relleno del pod:
1. Retire la tapa protectora de la cápsula.
2. Tire para quitar el pod.
3. Levante el tapón de silicona y agregue e-líquido a través del orificio de llenado.
4. Presione el tapón de silicona de nuevo para tapar el agujero de llenado.
5. Coloque la cápsula en la ranura del dispositivo y vuelva a colocar la tapa de protección de la cápsula en la cápsula.

Recuerde limpiar la condensación producida entre el cartucho y el dispositivo.

Recuerde limpiar la condensación producida entre el cartucho y el dispositivo.



Instrucciones:

Encender	Pulse rápidamente el botón de encendido 5 veces, el dispositivo mostrará "Aspire"
Apagar	Pulse rápidamente el botón de encendido 5 veces, el dispositivo mostrará "Apagar"
Bloquear / Desbloquear	La calada automática se bloqueará cuando el tiempo de vapeo sea superior a 7 segundos. El modo de activación no puede cambiar cuando la calada automática está bloqueada. Desenchufe/enchufe el pod una vez para desbloquear la calada automática.
Ajuste el vatiaje	Pulse rápidamente el botón de menú 3 veces para acceder al modo de ajuste de vatiaje. Dentro de los 3 segundos parpadeando, ajuste el vatiaje deseado pulsando el botón de menú. **Cómo confirmar el vatiaje?** 1 Espere 5 segundos 2 Pulse el botón de disparo una vez
Cambiar el modo de activación	Presione rápidamente el botón de disparo 3 veces. **Modo A – calada automática** **Modo B – activación con el botón de calada** **Modo AB - calada automática / activación con el botón de calada**
Nivel de batería indicar en pantalla	Nivel de batería < 0% – barra vacía Nivel de batería 1~20% – una barra Nivel de batería 21~40% – dos barras Nivel de batería 41~60% – tres barras Nivel de batería 61~80% – cuatro barras Nivel de batería = 81~100 % — cinco barras

Características de seguridad:

Protección contra el sobrecalentamiento	La pantalla mostrará "Over 1h"
Protección de circuito abierto	La pantalla mostrará "Check Atomizer"
Protección de baja resistencia	La pantalla mostrará "Low Ohm"
Protección contra cortocircuitos	La pantalla mostrará "Atomizer Short"
Protección de bajo voltaje	La pantalla mostrará "Low Battery"
Carga anómala	La pantalla mostrará "Check USB"
Protección contra sobrecalentamiento	La pantalla mostrará "Too Hot"

Instrucciones:

Encender	Pulse rápidamente el botón de encendido 5 veces, el dispositivo mostrará "Aspire"
Apagar	Pulse rápidamente el botón de encendido 5 veces, el dispositivo mostrará "Apagar"
Bloquear / Desbloquear	La calada automática se bloqueará cuando el tiempo de vapeo sea superior a 7 segundos. El modo de activación no puede cambiar cuando la calada automática está bloqueada. Desenchufe/enchufe el pod una vez para desbloquear la calada automática.
Ajuste el vatiaje	Pulse rápidamente el botón de menú 3 veces para acceder al modo de ajuste de vatiaje. Dentro de los 3 segundos parpadeando, ajuste el vatiaje deseado pulsando el botón de menú. **Cómo confirmar el vatiaje?** 1 Espere 5 segundos 2 Pulse el botón de disparo una vez
Cambiar el modo de activación	Presione rápidamente el botón de disparo 3 veces. **Modo A – calada automática** **Modo B – activación con el botón de calada** **Modo AB - calada automática / activación con el botón de calada**
Nivel de batería indicar en pantalla	Nivel de batería < 0% – barra vacía Nivel de batería 1~20% – una barra Nivel de batería 21~40% – dos barras Nivel de batería 41~60% – tres barras Nivel de batería 61~80% – cuatro barras Nivel de batería = 81~100 % — cinco barras

Características de seguridad:

Protección contra el sobrecalentamiento	La pantalla mostrará "Over 1h"
Protección de circuito abierto	La pantalla mostrará "Check Atomizer"
Protección de baja resistencia	La pantalla mostrará "Low Ohm"
Protección contra cortocircuitos	La pantalla mostrará "Atomizer Short"
Protección de bajo voltaje	La pantalla mostrará "Low Battery"
Carga anómala	La pantalla mostrará "Check USB"
Protección contra sobrecalentamiento	La pantalla mostrará "Too Hot"

Carga:

Corriente de carga máxima	2A
Voltaje de carga recomendado	5V
Conecte el cable tipo-C	La pantalla mostrará un icono de batería creciente
Totalmente cargado	La pantalla estará encendida durante 10s y luego se apagará
Si voltaje de carga es superior a 5V o inferior a 2V	El dispositivo dejará de cargarse y la pantalla mostrará "CHECK USB"

Si presiona el botón de calada mientras se carga, la batería dejará de cargarse para garantizar la seguridad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL USO DE E-LÍQUIDOS QUE CONTIENEN NICOTINA

Antes de utilizar el e-líquido que contiene nicotina, el usuario debe leer cuidadosamente la siguiente información.

1. E-LÍQUIDO CON NICOTINA:
Si se utiliza con un líquido que contenga nicotina, debe tenerse en cuenta que la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y, por lo tanto, no se recomienda su uso a los fumadores, puede producir efectos tóxicos si se consume por vía oral, especialmente en bebés o niños.
No lo use si es alérgico a la nicotina o a cualquiera de los otros ingredientes contenidos en el e-líquido (consulte la etiqueta del fabricante para obtener todos los detalles).

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES SOBRE LA NICOTINA
El e-líquido que contiene nicotina no se recomienda para:
• No fumadores
• Jóvenes menores de edad.
• Mujeres embarazadas o en período de lactancia, ya que se sabe que la nicotina atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna.

3. CONTRAINDICACIONES
• Las personas que padecen una enfermedad general, como enfermedades del corazón, úlceras de estomago y duodeno, problemas de hígado o riñón, enfermedades de garganta de larga duración o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma;
• Quienes tienen una glándula tiroidea hiperactiva o tienen un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la hipertensión);
• Quienes tienen diabetes, la nicotina puede afectar a sus niveles de azúcar en la sangre;
• Quienes toman la siguiente medicación;
• Teofilina (para tratar problemas respiratorios)
• Insprinol (para tratar el síndrome de las piernas inquietas)
• Clozapina (para tratar la esquizofrenia)

4. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Si inhales demasiada nicotina o usas el producto en exceso puedes experimentar uno o más de los siguientes efectos:
• Desmayos
• Náuseas (sensación de malestar)
• Dolor de cabeza
• Tos
• Irritación de la boca o la garganta
• Mareos
• Malestar estomacal
• Hipo
• Indigestión
• Vómitos
• Arritmias en el pecho.
• Latidos cardíacos anormales

FR

AVERTISSEMENT
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation qui hors du cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit. L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants et/ou d'accessoires non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vaporisateur, éloignez le produit et ses accessoires de températures élevées ou d'humidité excessive (>60°C / 140°C).
Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou s'il entre en contact avec un liquide. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.
Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.
En cas de brûlure ou de déformation anormale de l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service Client.

SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RESISTANCES
Afin de ne pas aspirer la résistance ou brûler le coton n'inhalez pas une pod vide. Laissez reposer le pod/atomiseur pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation.

SÉCURITÉ DES BATTERIES REMPLAÇABLES
N'utilisez pas de batteries non rechargeables. N'utilisez pas de batteries endommagées ou de batteries dont l'emballage est déchiré ou endommagé. Débranchez la batterie du chargeur lorsqu'elle est complètement rechargée. N'utilisez pas votre appareil de vape pendant la charge.

**SÉCURITÉ D'