aspire



CYBER S
SEE FUTURE IN DESIGN
User Manual

EN

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5°F C / 50 °C).
Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.

To avoid misfiring always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.

In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and battery in normal environment, only dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY
Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.

If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

Package Contents
1 * Cyber S Device
1 * TSX Pod 2.0 ml 0.8Ω
1 * TSX Pod 2.0 ml 1.0Ω
1 * Type-C Cable
1 * User Manual

Components View



Specifications
Dimensions: 115.5*24*16 mm
Pod Capacity: 2.0 ml
Coil: 1.0Ω/0.8Ω Mesh coil, non-replaceable
Battery Capacity: Built-in 700 mAh
Continuous Fire Time: 6s
Charging Type-C, 2A
Output: 3.4V Constant output Activation:
Mode A: Auto-draw
Mode B: Button activated
Mode AB: Auto-draw & button activated

Pod Filling
1.Pull to remove the pod.
2\. Lift the silicone seal at the side of pod and add e-liquid.
3.Plug back the silicone seal firmly.
4. Place the pod back.

Remember to clean the condensation between the atomizer and the device

Pensez à nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil

Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen

Ricordati di pulire la condensa tra il Pod e il dispositivo

Vergeet niet de condensatie tussen de pod en het apparaat schoon te maken

Instructions

Device Condition	Status of Indicator Light & Details
Connect/disconnect the pod	Flash white 1 time
Turn on/off: Continuously press the fire button 5 times within 2s	Flash white 3 times
Battery level: - 3.5V (0-30%)	On red
Battery level= 3.51-3.8V (30-60%)	On blue
Battery level= 3.81-4.2V (60-100%)	On green
Lock / unlock	The device enters a locked state after 7s' continuous working, auto-draw is not allowed. Pull out and push in the pod once to unlock the device, the Led will flash blue 1 time.

How to Adjust the Activation Modes

Step	Action	Indicator Status	Mode Status
Step 1	Quickly press the fire button 3 times	Mode Indicator lights up for 5s	Current mode
Step 2	Within the waiting 5s, press the fire button once to switch to next mode	Left indicator lights up	Auto draw mode
		Right indicator lights up	Button activated mode
		Left and right indicators light up	Auto draw & button activated mode
Step 3	Waiting for 3 seconds	Current mode indicator flashes 3 times	Mode confirmed

Protection Features

Over-time protection (6s)	The LED light will flash red and blue 10 times and the device will switch off
Short circuit protection	The LED light will flash red and blue 3 times and the output is stopped
Low voltage protection	The LED light will flash red 15 times
Overcharge protection	Once the battery is fully charged, the LED light will flash green 20 times and the device will stop charging
Overheat protection	The LED light will stay yellow for 5s and then the device will switch off
Over voltage protection	When charging is abnormal, the device will stop charging and vaping is not allowed

Charging

Maximum charge current	2A
Recommended charge voltage	5V
LED light flashes green 20 times	Fully charged
LED light flashes red 3 times	Attach the Type-C cable
LED light flashes green 3 times	Unplug the Type-C cable

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS

Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.

NICOTINE CONTAINING E-LIQUID
If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children.

Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
Nicotine containing e-liquid is not recommended for:
• Non-smokers
• Young people under the legal age
• Pregnant or breast-feeding women, as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk
• Those experiencing general ill health, such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma
• Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure)
• Those who have diabetes, nicotine may affect your blood sugar levels
• Those taking the following medication
• Theophylline (to treat breathing problems)
• Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
• Clozapine (to treat schizophrenia)

POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
• Feeling faint
• Nausea (feeling sick)
• Headache
• Coughing
• Irritation of the mouth or throat
• Dizziness
• Stomach discomfort
• Hiccups
• Nasal congestion

DE

DISCLAIMER
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG
Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten,

Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt worden sind, können zu Fehlfunktionen und/oder Schäden am Produkt und der Ungültigkeit der Garantie führen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG
Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (-5°F C / 50°C).

Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstochen oder gequetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.

Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verbrannt oder verformt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS
Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird. Lassen Sie den Pod/die Hülse nach dem Füllen für 5 Minuten stehen, damit sich die Baumwolle mit dem E-Liquid vollsaugen kann.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN
Verwenden Sie keine nicht auftaubaren Batterien. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülle. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PRODUKTENTSORGUNG
Werfen Sie das Altgerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Altgerät und seine Komponenten an den spezifischen Abfallsammelstellen ab.

WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen, ganz allgemein krank sind oder an Atemwegs- und/oder Herz- und Gefäßerkrankungen leiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenn die Nebenwirkung(en) nach dem Auftreten mit der Verwendung andauern, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Lieferumfang
1x Cyber S Akku
1x TSX Pod 2.0 ml 0.8Ω
1x TSX Pod 2.0 ml 1.0Ω
1x USB-Type C-Kabel
1x Bedienungsanleitung

Aufbau des Geräts

Spezifikationen
Maße: 115.5*24*16 mm
Tankvolumen: 2.0 ml
Parameter der integrierten Wicklung: 1.0 Ohm/0.8ohm Mesh Coil (Kanthal AF)
Coil nicht wechselbar
Kapazität der internen Akkuzelle: 700 mAh
Zugreifbegrenzung: 6 Sekunden
Ladestromstärke: Type-C 2 Ampere
3.4V konstante Ausgangsspannung
3 Aktivierungsmodi:
A-Modus / B-Modus / AB-Modus
A-Modus – Automatische Zugabteilung
B-Modus – Zugabteilung mittels Feuertaste
AB-Modus – Automatische Zugabteilung und aktivierte feuer-Taste

Einfüllen des Liquids
1.Entnehmen Sie den Pod, indem Sie ihn nach oben hin herausziehen.
2. Befüllen Sie den Tank über die Befüllöffnung an der side des Pods mit Liquid. Öffnen Sie zuvor den Silikonverschluss.
3. Verschließen Sie die Befüllöffnung wieder, indem Sie den Silikonverschluss einsetzen.
4. Setzen Sie den Pod abschließend wieder ins Gehäuse des Akkus ein.

Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen

Ricordati di pulire la condensa tra il Pod e il dispositivo



Vergeet niet de condensatie tussen de pod en het apparaat schoon te maken

Bedienung des Geräts

Gerät	Status des LED-Indikators I Details
Verbinden oder Trennen von Akku und Pod	blinkt einmal weiß
An- oder Abschalten des Geräts: Drücken Sie die Feuertaste fünf Mal innerhalb von 2 Sekunden.	blinkt drei Mal weiß
Restladespannung = 3.5 Volt (0 – 30%)	leuchtet durchgehend rot
Restladespannung = 3.5 Volt – 3.8 Volt (30 – 60%)	leuchtet durchgehend blau
Restladespannung = 3.8 Volt – 4.2 Volt (60– 100%)	leuchtet durchgehend grün
Sperren / Entsperren des Geräts	Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn Sie länger als 7 Sekunden kontinuierlich inhalieren. Die Zugabteilung wird ausgesetzt. Um das Gerät zu entsperren, entnehmen Sie den Pod einmal aus dem Housing des Akkus und setzen ihn wieder ein. Der LED-Indikator blinkt einmal blau.

Aktivierungsmodi wechseln

Schritt	Aktion	Anzeigestatus	Modusstatus
Schritt 1	Drücken Sie schnell 3-mal die Feuertaste	Modusanzeige leuchtet für 5s auf	Aktueller Modus
Schritt 2	Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden den Feuerknopf einmal, um zum nächsten Modus zu wechseln	Linke Anzeige leuchtet	Modus -A- Automatische Zugabteilung
		Rechte Anzeige leuchtet	Modus -B- Zugabteilung mittels Feuertaste
		Linke und rechte Anzeige leuchten gleichzeitig auf	Modus – AB-Automatische Zugabteilung und aktivierte Feuer-Taste
Schritt 5	3 Sekunden warten	Die aktuelle Modusanzeige blinkt 5 Mal	Modus bestätigt

Schutzfunktionen

Zugreifbegrenzung (6 Sekunden)	Der LED-Indikator blinkt zehn Mal rot und blau. Das Gerät geht keine Spannung mehr ab
Schutz vor Kurzschlüssen	Der LED-Indikator blinkt drei Mal rot und blau.
Tiefentladungsschutz	Der LED-Indikator blinkt 15 Mal rot.
Schutz vor Überladung	Das Gerät beendet den Ladevorgang automatisch, um den Akku vor Überladung zu schützen.
Schutz vor Überhitzung	Der LED-Indikator leuchtet für drei Sekunden gelb. Das Gerät schaltet sich ab.
Überspannungsschutz	Bei Störungen während des Ladens beendet das Gerät den Ladevorgang. Bitte dampfen Sie nicht während des Ladevorgangs.

Aufladen des Geräts

maximale Ladestromstärke	2 Ampere
empfohlene Ladespannung	5 Volt
Der LED-Indikator blinkt 20 Mal grün	Der Akku ist vollständig geladen
Der LED-Indikator blinkt drei Mal rot	Anschließen des USB-Type C-Kabels
Der LED-Indikator blinkt drei Mal grün	Trennen des USB-Type C-Kabels

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS
Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen.

NIKOTINHALTIGES E-LIQUID
Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gedampft wird, sollte man wissen, dass Nikotin stark süchtig macht, weswegen es für Nichtraucher nicht empfohlen wird, und dass es toxische Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe das Herstellerschild für mehr Details).

WARNUNGEN ZUM NIKOTIN
Von nikotinhaltigen E-Liquids wird abgeraten für:
• Nichtraucher
• Personen unter dem gesetzlich zulässigen Alter
• Schwangere oder stillende Frauen, da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird
• Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, Leber- und Nierenschäden, chronische Halsbeschwerden und Atembeschwerden wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma
• Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben
• Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Blutzucker erhöhen kann
• Personen, welche die folgenden Medikamente einnehmen
• Theophyllin (zur Behandlung von Atembeschwerigkeiten)
• Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
• Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
• Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen
• Übelkeit (sich schlecht fühlen)
• Kopfschmerzen
• Husten
• Reizung von Mund, Rachen und Hals
• Schwindel
• Magenschmerzen
• Schluckauf
• Verstopfte Nase

NL

DISCLAIMER
Lees deze gebruikershandleiding voorafgaand aan het gebruik. De niet-naleving van de instructies voor de correcte installatie, het gebruik en de verzorging van uw apparaat kan het risico op ernstig persoonlijk letsel, de dood of materiële schade doen toenemen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling die verder gaat dan het in deze handleiding beschreven normale gebruik.

AANBEVOLEN OPSTELLING
We raden aan uitsluitend originele e-liquids te maken van de originele lader, batterij, onderdelen en accessoires van Aspire, zoals aangegeven op de pagina met betrekking tot het product en de bijsluiter. Het gebruik van laders, batterijen, onderdelen en/of accessoires die niet specifiek voor dit apparaat zijn geproduceerd, kunnen leiden tot storingen en/of beschadiging aan het product en het vervallen van de garantie.

VEILIGHEID HANTERING EN GEBRUIK
Om het risico op brand, elektrische schokken of schade aan uw vaporizer te voorkomen, moet het product en de accessoires ervan uit de buurt van oververhitte of overmatig vochtige omgevingen (-5°F C / 50 °C) worden gehouden.

Uw apparaat kan beschadigd raken als het valt, warm wordt verbrand, doorboord, verpletterd of als het in contact komt met vloeistof. Staak het gebruik van uw apparaat of diens batterij als u vermoedt dat het beschadigd is, aangezien dit tot oververhitting of letsel kan leiden.
Om een onbedoelde ontsteking te voorkomen, moet uw niet-gebruikte apparaat altijd vergrendeld of uitgeschakeld worden, in het bijzonder wanneer u uw apparaat bij u draagt in uw zak of tas.

In geval een van de onderdelen of accessoires van het apparaat verbrand of vervormd is geraakt, moet het apparaat onmiddellijk gestaakt worden en moet contact worden opgenomen met de klantenservice.

VEILIGHEID ONDERHOUD COIL
Om beschadiging van de coil of de verbranding van het katoen te voorkomen, moet vermeden worden om een lege pod te gebruiken. Laad de pod/tank na het vullen 5 minuten staan, zodat het katoen voorafgaand aan het gebruik wordt doordrenkt met de e-liquid.

VEILIGHEID VERVANGBARE BATTERIJEN
Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen. Gebruik geen beschadigde batterijen of batterijen met een gescheurde of beschadigde mantel. Koppel de batterij los van de lader wanneer hij volledig is opgeladen. Gebruik uw vaporizer niet tijdens het opladen van de batterij.

VEILIGHEID VERWIJDERING PRODUCT
Gooi dit product en de batterij niet weg in het milieu, lever de onderdelen van het product uitsluitend in bij specifieke inzamelcentra/-punten.

VEILIGHEID GEZONDHEID-SWAARSCHUWING
Gebruik het product niet als u zwanger bent, borstvoeding geeft, in het algemeen ziek bent of lijdt aan aandoeningen van de luchtwegen en/of het hart- en vaatstelsel.

Als u bijwerkingen ervaart, staak dan het gebruik van het product, als de verschijnselen ook na het gestopte gebruik aanhouden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Inhoud
1 * Cyber S Apparaat
1 * TSX Pod 2.0 ml 0.8Ω
1 * TSX Pod 2.0 ml 1.0Ω
1 * 2A-kabel(je Type-C
1 * Gebruikershandleiding

Aanwezige componenten

Specificaties
Afmetingen: 115.5*24*16 mm
Capaciteit van de pod: 2.0 ml
Spoel parameters:
1.0Ω/0.8Ω Mesh spoel ('Kanthal AF ')
Niet verwisselbare spoel
Capaciteit van de ingebouwde batterij: 700 mAh
Maximale dampduur: 6sec
Oplader: Type-C, 2A
5.4V constante output
3 activeringsmodi:
A-modus / B-modus / AB-modus
A-modus – automatisch vuren
B-modus – knop geactiveerd
AB-modus – automatisch vuren / knop geactiveerd

Het vullen van de capsule
1.Maak een trekbeweging om de pod te verwijderen.
2.Til de siliconen afdichting op en voeg e-liquid toe via het vulgaatje.
3.Druk de siliconen afdichting weer op het vulgaatje.
4.Plaats de pod weer terug.



Recuerde limpiar la condensación producida entre el cartucho y el dispositivo

Vergeet niet de condensatie tussen de peulen het apparaat schoon te maken

Instructies

Apparaat	Status van indicatielampje & details
Depod aansluiten/loskoppelen	Het witte lampje knippert één keer
In-/uitschakelen: druk 5 keer continu op het ontstekingsknopje in 2s	Het witte lampje knippert drie keer
Batterijniveau = 3.5V (0-30%)	Springt op op rood
Batterijniveau = 3.51-3.8V (30-60%)	Springt op blauw
Batterijniveau = 3.81-4.2V (60-100%)	Springt op groen
Vergrendelen/ontgrendelen	Het apparaat gaat in een vergrendelde modus nadat het 7sec continu heeft gewerkt, automatisch ontsteken is niet toegestaan. Trek de pod er éénmaal uit en duw hem er om een net het apparaat te ontgrendelen, het blauwe lampje knippert dan één keer.

Activeringsmodus wisselen

Stap	Actie	Indicator Status	Mode Status
Stap 1	Druk 3 keer snel op de vuurknop	Modusindicator licht mogelijk op	Huidige modus
Stap 2	Druk binnen 5 seconden op de vuurknop om naar de volgende modus te gaan	Linker indicator licht op	Modus -A- automatisch vuren
		Rechter indicator licht op	Modus -B- knop geactiveerd
		Linker- en rechterindicator licht op	Modus -AB-automatisch vuren / knop geactiveerd
Stap 3	3 seconden wachten	Huidige modusindicator knippert 3 keer	Modus bevestigd

Beveiligingsfuncties

Bescherming tegen overmatig dampen (6sec)	Het LED-lampje knippert 10 keer rood en blauw en het apparaat wordt dan uitgeschakeld
Kortsluitingsbeveiliging	Het LED-lampje knippert 3 keer rood en blauw
Laagspanningsbeveiliging	Het rode LED-lampje zal 15 keer knipperen
Bescherming tegen overmatig laden	Het apparaat stopt met opladen
Bescherming tegen oververhitting	Het LED-lampje blijft 5 seconden geel en daarna wordt het apparaat uitgeschakeld
Beveiliging tegen overmatige spanning	Wanneer het opladen abnormaal verloopt, stopt het apparaat met opladen en is dampen niet toegestaan

Opladen

Maximale stroom bij opladen	2A
Aanbevolen spanning bij opladen	5V
Het groene LED-lampje knippert 20 keer	Het apparaat is volledig opgeladen.
Het rode LED-lampje knippert 3 keer	Sluit het USB-kabeltje aan
Het groene LED-lampje knippert 3 keer	Koppel het USB-kabeltje los

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN NICOTINE-HOUDENDE E-LIQUIDS
De gebruiker moet voorafgaand aan het gebruik van nicotinehoudende e-liquids de volgende informatie zorgvuldig lezen.

NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS
Als het product wordt gebruikt in combinatie met nicotinehoudende vloeistoffen, moet worden opgemerkt dat het een sterk verslavende stof betreft en dat het aanbevolen wordt dat niet-rokers, deze vloeistoffen kunnen toxische effecten hebben bij oraal gebruik, met name bij gebruik door zuigelingen en kinderen.

Gebruik niet als u allergisch bent voor nicotine of andere ingrediënten van de e-liquid (zie het label van de fabrikant voor meer informatie).

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN NICOTINE
Nicotinehoudende e-liquid wordt niet aanbevolen voor:
• Niet-rokers
• Jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens
• Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, aangezien bekend is dat nicotine de placenta passeert en in de moedermelk wordt uitgescheiden
• Personen met een algemeen slechte gezondheid, zoals hartaandoeningen, maag- en darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelaandoeningen of ademhalingsproblemen als gevolg van bronchitis, emfyseem of astma
• Personen met een overactieve schildklier of een feochromocytoom (een tumor van de bijnier die hoge bloeddruk tot gevolg kan hebben)
• Personen die diabetes hebben: nicotine kan invloed zijn op uw bloedsuikerspiegel
• Personen die de volgende medicatie gebruiken:
• Theofylline (voor de behandeling van ademhalingsproblemen)
• Ropinirol (voor de behandeling van het rusteloze benen syndroom)
• Clozapine (voor de behandeling van schizofrenie)

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Als u te veel nicotine inhaleert of het product te veel gebruikt, kunt u een of meer van de volgende bijwerkingen ervaren:
• Gevoel dat u flauwvalt
• Misselijkheid
• Hoofdpijn
• Hoesten
• Irritatie van de mond of keel
• Duizeligheid
• Maagklachten
• Hikken
• Verstopping van de neus

ES

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Por favor, lea este manual de usuario antes de usar el producto. Si no se siguen las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados del dispositivo, puede aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños materiales.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un mal manejo que vaya más allá del uso normal definido en este manual.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Recomendamos el uso exclusivo del cargador, la batería, los componentes y los accesorios originales de Aspire indicados en la página y el folleto del producto. El uso de cargadores, baterías, componentes y/o accesorios no fabricados específicamente para este dispositivo puede provocar un mal funcionamiento y/o daños en el producto y la anulación de la garantía.

SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN Y USO
Para reducir el riesgo de incendio, descarga o daños en su dispositivo de vapeo, mantenga el producto y sus accesorios lejos de condiciones de sobrecalentamiento o excesivamente húmedas (-5° C / 50° C).

Su dispositivo puede dañarse si se cae, se quema, se pincha, se aplasta o si entra en contacto con algún líquido. Si sospecha que su dispositivo o su batería están dañados, deje de utilizarlo, ya que puede provocar un sobrecalentamiento o lesiones.
Para evitar que se produzcan fallos de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar el dispositivo cuando no lo esté utilizando, especialmente cuando lo lleve en el bolsillo, el bolso o la cartera.

En caso de quemadura o deformación anormal de uno de los componentes del aparato o de sus accesorios, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BOBINAS
Para no dañar la bobina o quemar el algodón no inhale una cápsula vacía. Deje reposar la cápsula/tanque durante 5 minutos después de llenarla para que el algodón pueda saturarse de e-líquido antes de usarlo.

BATERÍAS REEMPLAZABLES SEGURIDAD
No utilice pilas no recargables. No utilice pilas dañadas o con el envoltorio roto o deteriorado. Desconecte la batería del cargador cuando esté completamente recargada. No utilice su dispositivo de vapeo mientras se está cargando.

SEGURIDAD EN LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
No deseche este producto y la batería en el medio ambiente, y solo deseche los componentes del producto en puntos de recogida/eliminación específicos.

AVISO DE SALUD SEGURIDAD
No utilice el producto si está embarazada, en período de lactancia, si está generalmente enferma o si padece trastornos del sistema respiratorio y/o cardiovascular.

Si experimenta algún efecto secundario, deje de usar el producto; si los efectos continúan después de dejar de usarlo, consulte a un profesional de la salud inmediatamente.

Contenido
1 * Dispositivo Cyber S
1 * Pod TSX 2.0 ml 0.8Ω
1 * Pod TSX 2.0 ml 1.0Ω
1 * Cable Tipo-C de 2A
1 * Manual del usuario

Vistas de componentes

Características técnicas
Dimensiones: 115.5*24*16 mm
Capacidad del pod: 2.0 ml
Parámetros de la bobina: bobina de malla de 1.0Ω/0.8Ω
Fácil relleno por la parte lateral
Capacidad de la batería incorporada: 700 mAh
Tiempo de vapeo en calada continua: 6S
Carga: Tipo-C, 2A
Salida constante de 3.4V
3 modos de activación:
Modo A / Modo B / Modo AB
Modo A – calada automática
Modo B – activación con el botón de calada
Modo AB – calada automática / activación con el botón de calada

Relleno del pod
1.Tire para desinstalar el pod.
2.Levante el tapón de silicona y agregue e-líquido a través del orificio de llenado.
3.Presione el tapón de silicona de nuevo para tapar el agujero de llenado.
4.Vuelva a colocar el pod en su lugar.

Recuerde limpiar la condensación producida entre el cartucho y el dispositivo

Vergeet niet de condensatie tussen de peulen het apparaat schoon te maken

Instrucciones

Dispositivo	Estado de la luz indicadora y detalles
Conectar/Desconectar el pod	Flash blanco 1 vez
Encender/apagar: presione continuamente el botón de cebada 5 veces en 2s	Flash blanco 3 veces
El nivel de batería - 3.5V (0-30%)	En rojo
Nivel de batería = 3.51-3.8V (30-60%)	En azul
Nivel de batería = 3.81-4.2V (60-100%)	En verde
Bloquear / Desbloquear	El dispositivo entra en un estado bloqueado después de ser usado durante más de 7 segundos. Cuando esto ocurre, la calada automática no funcionará. Saque y empuje el pod una vez para desbloquear el dispositivo, el Led parpadeará en azul una vez.

Cambiar el modo de activación

Paso	Acción	Estado del indicador	Estado del modo
Paso 1	Presione rápidamente el botón de cebada 3 veces	El indicador demodo se ilumina durante 5 segundos	Modo actual
Paso 2	Dentro de los 5 segundos de espera, presione el botón de disparo una vez para cambiar al siguiente modo	Se enciende el indicador izquierdo	Modo A = calada automática
		Se enciende el indicador derecho	Modo B = activación con el botón de calada
		Los indicadores izquierdo y derecho se encienden al mismo tiempo	Modo AB = calada automática / activación con el botón de calada
Paso 3	Esperando 3 segundos	El indicador de modo actual parpadea 3 veces	Modo confirmado

Características de protección

Protección contra el tiempo de vapeo (6s)	La luz LED parpadeará en rojo y azul 10 veces y el dispositivo se apagará
Protección contra cortocircuitos	La luz LED parpadeará en rojo y azul 3 veces
Protección de bajo voltaje	La luz LED parpadeará en rojo 15 veces
Protección contra sobrecargas	El dispositivo dejará de cargarse
Protección contra sobrecalentamiento	La luz LED permanecerá amarilla durante 5 segundos y luego el dispositivo se apagará
Protección contra sobretensión	Cuando la carga es anormal, el dispositivo dejará de cargarse y no permitirá el vapeo

Carga

Corriente de carga máxima	2A
Voltaje de carga recomendado	5V
La luz LED parpadea en verde 20 veces	Totalmente cargado
La luz LED parpadea en rojo 3 veces	Conecte el cable USB
La luz LED parpadea en verde 3 veces	Desenchufe el cable USB

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL USO DE E-LÍQUIDOS QUE CONTIENEN NICOTINA
Antes de utilizar el e-líquido que contiene nicotina, el usuario debe leer cuidadosamente la siguiente información.

E-LÍQUIDO CON NICOTINA
Si se utiliza con un líquido que contenga nicotina, debe tenerse en cuenta que la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y, por lo tanto, no se recomienda su uso a los no fumadores, puede producir efectos tóxicos si se consume por vía oral, especialmente en bebés o niños.

No lo use si es alérgico a la nicotina o a cualquiera de los otros ingredientes contenidos en el e-líquido (consulte la etiqueta del fabricante para obtener todos los detalles).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES SOBRE LA NICOTINA
El e-líquido que contiene nicotina no se recomienda para:
• No fumadores
• Jóvenes menores de edad
• Mujeres embarazadas o en período de lactancia, ya que se sabe que la nicotina atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna
• Las personas que padecen una enfermedad general, como enfermedades del corazón, úlceras de estómago y duodeno, problemas de hígado o riñón, enfermedades de garganta de de larga duración o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma
• Quienes tienen una glándula tiroidea hiperactiva o tienen un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la hipertensión).
• Quienes tienen diabetes, la nicotina puede afectar a sus niveles de azúcar en sangre
• Quienes toman la siguiente medicación
• Teofilina (para tratar problemas respiratorios)
• Ropinirol (para tratar el síndrome de las piernas inquietas)
• Clozapina (para tratar la esquizofrenia)

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Si inhalas demasiada nicotina o usas el producto en exceso puedes experimentar una o más de los siguientes efectos:
• Debilidad
• Náuseas (sensación de malestar)
• Dolor de cabeza
• Tos
• Irritación de la boca o la garganta
• Mareos
• Malestar estomacal
• Hipo
• Congestión nasal

Almacenamiento
Mantenga el producto y sus componentes fuera del alcance de los niños y las mascot