aspire

VILTER FUN

Frugal · Universal · Neat

User Manual

EN

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage determined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and its leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories from unknown sources may cause serious health risk, malfunction or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
Do not drop, crush, puncture, burn, or damage to your vape device in any way. Protect your device, accessories away from overheated or excessively humid conditions (-10°C / 50°C).

Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.

To avoid misfiring always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag or purse.

In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
Do not attempt to clean, reload or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Ensure the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product component that is described in designated points.

HEALTH WARNING SAFETY
Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.

If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

Contents:
1* Vilter Fun Device (400 mAh)
1* Vilter Pod (2.0 ml)
1* 0.6Ω Pod Tip
1* Filter Drip Tip
1* Type-C Cable
1* User Manual

Component Views:

Specifications:
E-Liquid Filling: Easy bottom fill
Pod Capacity: 2.0 ml
Coil: 1.0Ω mesh coil, Non-replaceable
Activation: Auto-draw
Battery Capacity: Built-in 400 mAh
Output: 3.7V constant output
Charging: Type-C, 0.5A
Dimensions (including POM drip tip): 91.5*28*17mm

Pod Filling:
1. Remove the pod
2. Lift the silicone seal, side-e-liquid
3. Put the pod back

Instructions:

Status of indicator light	Device
On while	In-user-in charging
Flash white 10 times	Low-battery (<3.3V)

Protective Features:

Vaping Over-Time Protection (10s)	The LED light will flash white twice
Short-Circuit Protection	The LED light will be white for 2S
Low Voltage Protection	The LED light will flash white 10 times
Overcharge Protection	The device will stop charging
Over Heat Protection	The device will stop working

Charging Instructions:

Maximum charge current	500 mA
Recommended charge voltage	5V
LED Light flash white 20 times	Fully charged

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS

Before using nicotine-containing e-liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children.

Do not use e-liquids containing nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
Nicotine containing e-liquid is not recommended for:
• Non-smokers
• Young people under the legal age.
• Pregnant or breast-feeding women as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk.
• Those experiencing general ill health, such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma.
• Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure).
• Those who have diabetes. nicotine may affect your blood sugar levels.
• Those taking the following medications:
• Theophylline (to treat breathing problems)
• Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
• Clozapine (to treat schizophrenia).

3. POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
• Feeling faint.
• Nausea (feeling sick)
• Headache
• Coughing
• Irritation of the mouth or throat
• Dizziness
• Stomach discomfort
• Hiccups
• Nasal congestion

• Those with a history of allergic reaction to nicotine
• Persons, de-ene ulcerative Schilderüse oder ein Phäochromozytom (Tumor der Nebenniere, der hohen Blutdruck auslöst) haben.
• Personen, die an Diabetes leiden, da das Nikotin den Blutzucker erhöhen kann.
• Personen, welche die folgenden Medikamente einnehmen:
• Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwierigkeiten)
• Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
• Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

3. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder dieses Produkt zu oft benutzen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
• Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen.
• Übelkeit (sich krank fühlen)
• Kopfschmerzen
• Husten
• Reizung von Mund, Rachen und Hals
• Schwindel
• Magenschmerzen
• Schluckauf
• Verstopfte Nase

• Persone, che sono allergiche alla nicotina
• Persone con ipertiroidismo (secernono troppi ormoni) o feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influire sulla pressione alta).
• Per chi ha il diabete la nicotina può influire sui livelli di zucchero nel sangue.
• La persone che assumono i seguenti farmaci:
• Teofilina (per il trattamento di problemi respiratori)
• Ropinirolo (per il trattamento della sindrome delle gambe senza riposo)
• Clozapina (per il trattamento della schizofrenia)

3. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
In caso di inalazione di una quantità eccessiva di nicotina o di un uso eccessivo del prodotto, è possibile che si verifichino uno o più dei seguenti effetti:
• Sensazione di svenimento.
• Nausea (sensazione di vomito)
• Mal di testa
• Tosse
• Irritazione della bocca o della gola
• Vertigini
• Mal di stomaco
• Singhiozzo
• Congestione nasale

DE

DISCLAIMER
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einrichtung, Verwendung und Pflege Ihres Geräts nicht befolgen, kann das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang der Nutzer, die über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG
Wir empfehlen die ausschließliche Lademgeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und dem Beschreibungsblatt angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten, Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt wurden sind, können zu Fehlfunktionen und/oder Schäden am Produkt und der Ungültigkeit der Garantie führen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG
Um das Risiko zu vermeiden, dass Ihr Vape Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von Hitze oder feuchten Bedingungen bei einem Risiko aber einer kapuitem Hülle. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstochen oder gequetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.

Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verformt oder verbrannt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSHINWEISEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS
Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird. Lassen Sie den Pod-Tank nach dem Befüllen für 5 Minuten stehen, damit sich die Baumwolle mit dem E-Liquid vollsaugen kann.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN
Verwenden Sie keine nicht aufladbaren Batterien. Verwenden Sie keine Batterien mit beschädigter Hülle. Entfernen Sie den Akku aus dem Ladegerät, sobald er vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

Lieferumfang:
1* Vilter Fun Device (400 mAh)
1* Vilter Pod (2.0 ml)
1* Mundstück (Drip Tip)
1* Mundstück Filter
1* USB-Type Kabel
1* Bedienungsanleitung

Aufbau des Geräts:

Spezifikationen:
E-Liquid-Füllung: leicht zu handhabendes Bottom Filling-System
Verdampferkopf: 2.0 ml
Verdampferkopf: 1.0 Ohm mesh coil nicht wechselbar
Aktivierung: Zugaktivmatik
Kapazität Akkus: Des internen 400 mAh
Ausgangsspannung: 3.7V stabil (konstant)
Aufladung: Type-C, 0.5 A
Maße (mit Mundstück POM): 91.5*28*17mm

Einfüllen des Liquids:
1. Trennen Sie den Pod.
2. Öffnen Sie die Silikonkappe, fügen Sie E-Liquid hinzu
3. Setzen Sie den Pod abschließend wieder ins Geräuse des Akkus ein

Bedienung des Geräts:

Status der Kontrollleuchte	Gerät
leuchtet weiß	in Benutzung beim Laden
10 mal weiß blinken	Niedriger Batteriestatus (< 3.3V)

Schutzfunktionen:

Zugzeit-Begrenzung (10S)	Der LED-Indikator blinkt 2 mal weiß
Kurzschluss-Schutz	Der LED-Indikator leuchtet für zwei Sekunden weiß
Tiefentladungsschutz	Der LED-Indikator blinkt 10 mal weiß
Schutz vor Überladung	Das Gerät wird nicht mehr aufgeladen
Schutz vor Übertzügung	Das Gerät wird nicht funktionieren

Aufladen des Geräts:

Maximale Ladestromstärke	500 mA
Empfohlene Ladespannung	5V
LED-Indikator blinkt 20 Mal weiß	Vollaufgeladen

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen:

1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID
Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gedampft wird, sollte man wissen, dass Nikotin eine stark süchtig machende Substanz ist und daher nicht empfohlen wird, und dass es bei Verschlucken, wenn es sich eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe die Kennzeichnung für Ihren Details).

2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN
Kein nikotinhaltiges E-Liquids wird eingeraten für:
• Nichtraucher
• Personen unter dem gesetzlich zulässigen Alter.
• Schwangere oder stillende Frauen, da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird.
• Personen, die unter allgemeinem Krankheiten leiden, wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, Leber- und Nierenkrankheiten, chronische Halskrankheiten, Atembeschwerden wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma.

FR

AVERTISSEMENT
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation qui hors du cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit. L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants et/ou d'accessoires non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vaporisateur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou d'humidité excessive (-10°C / 50°C). Votre appareil peut être endommagé en cas de chute.

de brûlure, de perforation, d'écrasement ou s'il entre en contact avec du e-liquide. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez immédiatement d'utiliser votre appareil, car il pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.

Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.

En cas de brûlure ou de déformation anormale de l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement d'utiliser et contactez le Service Client.

SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RÉSISTANCES
Ne pas essayer de nettoyer et de brûler le coton, l'enrouler et ne pas aspirer de e-liquide avant utilisation.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ
N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires.

Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit, si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

Contenu :
1* Appareil Vilter Fun (400 mAh)
1* Pod Vilter (2.0 ml)
1* POM Drip Tip
1* Filtre Drip Tip
1* Câble Type-C
1* Manuel de l'utilisateur

Vue éclatée:

Caractéristique :
Remplissage e-liquide : Remplissage facile par le bas
Capacité du pod : 2.0 ml
Résistance : 1.0Ω résistance mesh , non remplaçable
Activation : Tirage automatique
Capacité de la batterie : Intégrée 400 mAh
Sortie : Stable (constante) 3.7V
Charging : Type-C, 0.5A
Dimensions(POM drip tip inclus) : 91.5*28*17mm

Remplissage du pod :
1. Retirer le pod
2. Soulevez le bouchon en silicone et ajoutez le e-liquide
3. Replacer le pod à son emplacement

Instructions :

Statut du voyant	Appareil
Blanc	En utilisation en charge
Le LED clignote 10 fois	Batterie faible (< 3.3V)

Protections :

Vapotage continu au-delà de la protection (10s)	L'indicateur lumineux clignote en blanc 2 fois
Protection contre les courts-circuits	La lumière LED sera blanche pour 2S
Protection contre la décharge	L'indicateur lumineux clignotera en blanc 10 fois
Protection contre la surcharge	L'appareil arrête de se charger
Protection contre la surchauffe	L'appareil cesse de fonctionner

Instructions de Chargement :

Courant de charge maximum	500 mA
Voltage de chargement recommandé	5V
La LED clignote 20 fois en blanc	Charge complète

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE

Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit être attentivement les informations suivantes :

1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE :
En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, sachez que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par conséquent, n'est pas recommandée aux non-fumeurs, peut produire des effets toxiques si elle est consommée par voie orale, en particulier chez les nourrissons ou les enfants.

N'essayez pas d'utiliser ni vous être allergique à la nicotine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquide (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

2. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE
Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillées pour :
• Non-fumeurs
• Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal.
• Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel.

• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général, tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme ;
• Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension).
• Ceux qui ont du diabète. la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang.
• Ceux qui prennent les médicaments suivants ;
• Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)
• Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
• Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

3. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants :
• Sensation d'évanouissement ;
• Nausées (sensation de malaise)
• Maux de tête
• Toux
• Irritation de la bouche ou de la gorge
• Vertiges
• Inconfort d'estomac
• Hoquet
• Congestion nasale

GR

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρακαλούμε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και φροντίδας της συσκευής σας, αυξάνετε τον κίνδυνο να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, θάνατος ή καταστροφή περιουσίας.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκαλείται από κακή χρήση πέρα από τη συνήθη χρήση που ορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Συνιστούμε την αποκλειστική χρήση γνήσιου φορτιστή, μπαταρίας, εξαρτημάτων και αξεσουάρ Aspire που αναφέρονται στη σελίδα του προϊόντος και στο φυλλάδιο. Η χρήση φορτιστών, μπαταριών, εξαρτημάτων και/ή αξεσουάρ που δεν κατασκευάζονται συγκεκριμένα για αυτή τη συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη, δυσλειτουργία ή καταστροφή του προϊόντος και στην ακύρωση της εγγύησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στη συσκευή σας, μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε θερμότητα ή υγρασία. Αποσυνδέστε τη μπαταρία από τον φορτιστή μόλις φορτωθεί πλήρως. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ φορτίζει. Μην αφήνετε τη συσκευή σας σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες (-10°C / 50°C).

Η συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά εάν πέσει, καεί, τρυπηθεί, συνθλιβεί, εάν έρθει σε επαφή με υγρό. Εάν υποψιάζεστε ζημιά στη συσκευή ή στην μπαταρία της, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση ή τραυματισμό.

Για να αποφύγετε ανεπιθύμητες βολές, βεβαιωθείτε πάντα ότι έχετε κλειδώσει ή απενεργοποιήσει τη συσκευή σας όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, ειδικά όταν μεταφέρετε τη συσκευή σας στην τσέπη, την τσάντα ή το πορτοφόλι σας.

Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή αξεσουάρ της συσκευής σας έχει παραμορφωθεί ή καεί, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Για να μην καταστραφεί η κεφαλή σας, το βαμβάκι, μην καπνίσετε ποτέ χωρίς το βαμβάκι να είναι εμποτισμένο. Αφήστε το δοχείο pod να στέκεται για 5 λεπτά μετά τη γέμιση, ώστε το βαμβάκι να εμποτιστεί πλήρως με υγρό πριν από τη χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΚΕΛΩΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Μην χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες ή μπαταρίες που έχει σκιστεί ή κατεστραμμένο περίβλημα. Αποσύρετε τη μπαταρία από τον φορτιστή όταν φορτιστεί πλήρως. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ φορτίζει.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε έγκυος ή θηλάζετε, είστε ασθενείς ή πάσχετε από αναπνευστικές ή/και καρδιαγγειακές διαταραχές.

Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε παρενέργεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος. Αν οι παρενέργειες συνεχιστούν μετά τη διακοπή της χρήσης, συμβουλευτείτε αμέσως έναν ειδικό στον τομέα της υγείας.

Περιεχόμενα:
1* Συσκευή Vilter Fun (400 mAh)
1* Pod Vilter (2.0 ml)
1* Επιστόμιο POM
1* Επιστόμιο φίλτρο
1* Καλώδιο Type-C
1* Εγχειρίδιο χρήσης

Όψη των εξαρτημάτων:



Προδιαγραφές:
Υγρή γέμιση: Εύκολη εκκένωση από το βάση
Χωρητικότητα pod: 2.0 ml
αμπάτ: Αντίσταση με πλέγμα 1.0Ω (Mesh) Χώρων που δεν αντικαθίσ
Χωρητικότητα μπαταρίας: ενσωματωμένη 400 mAh
Δραστηριοποίηση: Αυτόματη λειτουργία
Έξοδος: Σταθερή απόδοση 3.7V
Φόρτιση: Type-C, 0.5A
Διαστάσεις(με Επιστόμιο POM): 91.5*28*17 mm

Αναπλήρωση του pod :
1. Αφαιρέστε το pod
2. Ανασηκώστε το πώμα σιλικόνης, Προσθέστε το υγρό ανεπήρωμης
3. Τοποθετήστε το pod στη θέση του

Όθονίζει:

Φωτεινός ενδείξεων	Συσκευή
Είναι λευκό	Σε χρησιμοποίησης
Αναβοσβήνει λευκό 10 φορές	Χαμηλή μπαταρία (< 3.3V)

Λειτουργίες προστασίας:

Προστασία από υπερβολικό vaping (10 δευτερόλεπτα)	Η λυχνία LED θα αναβοσβήσει λευκό δύο φορές
Προστασία από βραχυκύκλωμα	Η λυχνία LED θα είναι λευκό για 2 δευτερόλεπτα
Προστασία από υπερβολικά	Η λυχνία LED θα αναβοσβήσει λευκό 10 φορές
Προστασία από υπερθέρμανση	Η συσκευή θα σταματήσει να φορτίζει.
Προστασία από υπερθέρμανση	Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.

Φόρτιση:

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	500 mA
Συνιστώμενη τάση φόρτισης	5V
Το λευκό φως LED αναβοσβήνει 20 φορές	Πλήρης φόρτιση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΕΡΕΙΧΟΥΝ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

Πριν τη χρήση υγρού ανεπήρωμης με νικοτίνη, η υπενθυμίζεται τα παρακάτω διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν:

1. ΥΓΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΙΚΟΤΙΝΗ:
Αν χρησιμοποιηθεί το έυκολο με υγρό ανεπήρωμης που περιέχει νικοτίνη, τηρείτε να γνωρίζετε ότι η νικοτίνη που είναι μια εξαιρετικά εθιστική ουσία και, επομένως, δεν συνιστάται για χρήση από μη καπνιστές, ενδέχεται να προκαλέσει τοξικές επιδράσεις εάν καταναλωθεί από το στόμα, ιδιαίτερα σε βρέφη και παιδιά.

Να μην χρησιμοποιείτε αν είστε αλλεργικοί στη νικοτίνη και σε άλλα από τα συστατικά που εμπεριέχονται στο υγρό ανεπήρωμης (ανατρέξτε στην ετικέτα του κατασκευαστή για πλήρεις λεπτομέρειες).

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
Τα υγρά ανεπήρωμης με νικοτίνη δεν συνιστώνται για:
• Μη καπνιστές
• Νέους άτομα κάτω της νόμιμης ηλικίας.
• Έγκυες ή γυναίκες που θηλάζουν, καθώς είναι γνωστό ότι η νικοτίνη περνά του πλακούντα και απεκκρίνεται στο γάλα του στήθους.
• Άτομα που πάσχουν από διάφορα προβλήματα υγείας, όπως καρδιοπάθειες, έλκη στο στομάχι και στο δωδεκαδάκτυλο, προβλήματα στο ήπαρ ή στα νεφρά, μακροχρόνια πάθηση στο λαιμό ή

• Άτομα με υπερδραστήριο θυρεοειδή αδένα ή όγκο που παράγει αδρεναλίνη (γνωστός ως φαιοχρωμοκύτωμα) που μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση.
• Άτομα με διαβήτη. καθώς η νικοτίνη μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
• Άτομα που λαμβάνουν τα παρακάτω φάρμακα:
• Θεοφυλλίνη (για θεραπεία της αναπνευστικής δυσχέρειας)
• Ροπινιρόλη (για θεραπεία του συνδρόμου ανήσυχων ποδιών)
• Κλοζαπίνη (για θεραπεία της σχιζοφρένειας)

3. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Εάν εισπνεύσετε υπερβολική ποσότητα νικοτίνης ή χρησιμοποιείτε το προϊόν ενδεκτικά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παρουσιαστούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιδράσεις:
• Ζάλη (αίσθηση λιποθυμίας)
• Ναυτία (αίσθηση αρρώστιας)
• Πονοκέφαλος
• Βήχας
• Ερεθισμός στο στόμα ή στο λαιμό
• Ζαλάδα
• Αδιαθεσία στομάχου
• Λόξιγκας
• Συμφόρηση ρινικών οδών

ES

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Por favor, lea este manual de usuario antes de usar el producto. Si no se siguen las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados del dispositivo, puede aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños materiales.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un mal manejo que vaya más allá del uso normal definido en este manual.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Recomendamos el uso exclusivo del cargador, la batería, los componentes y los accesorios originales de Aspire indicados en la página y el folleto del producto. El uso de cargadores, baterías, componentes y/o accesorios de fuentes no especificadas específicamente para este dispositivo puede provocar un mal funcionamiento y/o daños en el producto y la anulación de la garantía.

SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN Y USO
Para reducir el riesgo de incendio, descarga o daños en su dispositivo de vapeo, mantenga el producto y sus accesorios lejos de condiciones de sobrecalentamiento o excesivamente húmedas (-10°C / 50°C).

Su dispositivo puede dañarse si se cae, se quema, se pincha, se aplasta o si entra en contacto con algún líquido. Si sospecha que su dispositivo o su batería están dañados, deje de utilizarlo, ya que puede provocar un sobrecalentamiento o lesiones.

Para evitar que se produzcan fallos de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar el dispositivo cuando no lo esté utilizando, especialmente cuando lo lleve en el bolsillo, el bolso o la cartera.

En caso de quemadura o deformación anormal de uno de los componentes del aparato o de sus accesorios, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BOBINAS
Para no dañar la bobina, no vape el algodón ni inhale una cápsula vacía. Deje reposar la cápsula Tanque durante 5 minutos después de llenarla para que el algodón pueda saturarse de e-líquido antes de usarlo.

BATERÍAS REEMPLAZABLES SEGURIDAD
No utilice pilas no recargables. No utilice pilas dañadas o con el envoltorio roto o deteriorado. Desconecte la batería del cargador cuando esté completamente recargada. No utilice su dispositivo de vapeo mientras se está cargando.

SEGURIDAD EN LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
No deseche este producto y la batería en el medio ambiente, y sólo deseche los componentes del producto en puntos de recogida/eliminación específicos.

AVISO DE SALUD SEGURIDAD
No utilice el producto si está embarazada, en período de lactancia, si está generalmente enferma o si padece trastornos del sistema respiratorio y/o cardiovascular.

Si experimenta algún efecto secundario, deje de usar el producto, si los efectos continúan después de dejar de usarlo, consulte a un profesional de la salud inmediatamente.

Contenido:
1* Dispositivo Vilter Fun (400 mAh)
1* Pod (2.0 ml)
1* Boquilla POM
1* Boquilla de filtro
1* Cable tipo C
1* Manual del usuario

Vistas de componentes:

Características técnicas:
E-líquido llenado: Fácil relleno en la parte inferior
Capacidad del pod: 2.0 ml
Parámetros de la bobina: bobina 1.0 Ω de malla, no sustituible
Activación: Calada automática
Capacidad de la batería: Incorporada 400 mAh
Salida: Salida de tasa constante de 3.7 V
Carga: Tipo-C, 0.5A
Dimensiones (incluida la boquilla POM): 91.5*28*17mm

Llenado de pod:
1. Tire para desenroscar el pod
2. Levante el tapón de silicona y agregue e-líquido
3. Vuelva a colocar el pod en su lugar

Instrucciones:

Estado de la luz indicadora	Dispositivo
En blanco	En uso/en carga
Parpadea en blanco 10 veces	Batería baja (< 3.3V)

Características de protección:

Protección contra tiempo de vapeo (10s)	La luz LED parpadeará en blanco dos veces
Protección contra cortocircuitos	La luz LED se mantendrá en blanco durante 2 segundos
Protección de baja tensión	La luz LED parpadeará en blanco 10 veces
Protección contra sobrecarga	El dispositivo deja de cargarse
Protección contra sobrecalentamiento	El dispositivo no funcionará

Carga Instrucciones:

Corriente de carga máxima	500 mA
Voltaje de carga recomendado	5V
La luz LED blanca parpadea 20 veces	Está cargado

Especificaciones:
E-líquido de relleno: Llenado de relleno en la parte inferior
Capacidad del pod: 2.0 ml
Bobina: 1.0Ω malla, no reemplazable
Activación: Activación automática
Capacidad de la batería: Integrada 400 mAh
Salida: Salida de tasa constante de 3.7 V
Carga: Tipo-C, 0.5A
Dimensiones (incluida la boquilla POM): 91.5*28*17mm

Llenado de pod:
1. Tire para desenroscar el pod
2. Levante el tapón de silicona y agregue e-líquido
3. Vuelva a colocar el pod en su lugar

Instrucciones:

Estado de la luz indicadora	Dispositivo
En blanco	En uso/en carga
Parpadea en blanco 10 veces	Batería baja (< 3.3V)

Características de protección:

Protección contra tiempo de vapeo (10s)	La luz LED parpadeará en blanco dos veces
Protección contra cortocircuitos	La luz LED se mantendrá en blanco durante 2 segundos
Protección de baja tensión	La luz LED parpadeará en blanco 10 veces