aspire



FLEXUS aio

FLEX POD SYSTEM

User Manual

EN

DISCLAIMER
Please read this user manual before use, failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

The manufacturer assumes no responsibility for any damage or personal injury sustained that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery components, and accessories indicated on the product page and packaging. Any use of third-party components and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE LIMITS
Do not expose the device to shocks, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5°C / 50 °C).

Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.

To avoid misfiring always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag or purse.

In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod, let the pod tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be sufficiently wetted with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Do not use non-rechargeable batteries, Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper, Disconnect the battery when not in use, Use only approved chargers, Do not use your device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and battery in the environment and with wastage of the product components at dedicated collection/disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY
Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular diseases.

Discontinue any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you discontinue using consult a healthcare professional immediately.

Package Contents
1 * Flexus AIO Device
1 * Flexus AIO Pod (2.0 ml)
1 * AF 0.6Ω Meshed Coil (Preinstalled)
1 * AF 1.0Ω Meshed Coil
1 * Cable Type-C
1 * User Manual

Components View



Specifications
Dimensions: 114.2*39*26.6 mm
Pod Capacity: 2.0 ml
Airflow: Adjustable
E-liquid Filling: Screw-to-open top fill
Coil: 0.6Ω (15-18W) / 1.0Ω (12-15W) meshed coils
Battery Capacity: Built-in 2000 mAh
Activation: Auto-draw / Button Activated
Max Charge Current: 2A
Charging Port: Type-C
Wattage: Adjustable "Low, Mid, High" 5 wattage levels

Pod Filling
1. Unscrew the top cap from the pod
2. Add e-liquid
3. Screw the top cap back



Coil Replacement
1. Unscrew the top cap
2. Pull the used coil out
3. Push the new coil into the pod
4. Place the pod back

Remember to clean the condensation between the pod and the device.



Instructions

Device Condition	Status of Indicator Light (Colours)
Connect / disconnect the pod	The button indicator will flash red 3 times
Turn on / off / Continuous draw (the battery is 100% to 61%)	The button indicator will flash green 3 times
Battery level - 3.5V (5-10%)	Low red
Battery level- 3.6V-3.8V (30-60%)	On blue
Battery level- 3.9V-4.2V (80-100%)	On green
Lock / unlock	Short press 5 times to lock/unlock the device, when locked the button will flash red 3 times, when unlocked the button will flash green 3 times
Adjust the Wattage Level (Wattage will change in sequence after wattage settings meets the down indications.) 4Wattage Levels: Low Wattage, Mid Wattage, Hight Wattage levels, Maximum Wattage Level (Wattage will change in sequence after wattage settings meets the down indications.)	Low level: First levels indicator will blink white for 3s
Mid level: Two levels indicators will blink white for 3s	
High level: Three levels indicator will blink white for 3s	

Protection Features

Over-time protection (5S)	The button indicator will flash red and blue 10 times and the device will shut down
Short circuit protection	The button indicator will flash red 10 times and the device will be stopped
Low voltage protection	The button indicator will flash red 10 times
Over discharge protection	Once the battery is fully charged, the 5 levels indicators will flash white 10 times and the device will stop charging
Overheat protection	The button indicator will stay yellow for 10 and then the device will shutdown
Over voltage protection	When charging is abnormal, the device will stop charging

Charging

Maximum charge current	2A
Recommended charge voltage	5V
Attach the Type-C Cable	1 levels indicators will flash white 5 times
Battery level - 3.5V (0-10%)	1 levels indicator will be on white
Battery level- 3.6V-3.8V (30-60%)	2 levels indicators will be on white
Battery level- 3.9V-4.2V (80-100%)	3 levels indicators will be on white
Fully charged	3 levels indicators will flash white 5 times
Unplug the Type-C Cable	3 levels indicators will turn off

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS

Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully:

1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID:
If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance. The use of this product is unsuitable for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children, Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
Nicotine-containing e-liquid is not recommended for:
• Non-smokers
• Young people under the legal age
• Pregnant or breast-feeding women, as nicotine is harmful to the baby/fetus and to be excreted in breast milk.
• Those experiencing general ill health, such as those affecting stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term mood, sickness, difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma.
• Those who have an overactive thyroid gland or adrenal gland tumour (phaeochromocyte).
• Those who have diabetes, as nicotine may affect your blood sugar levels.
• Those taking part in following medication: Beta-blockers (for high blood pressure problems) Ropinirole (to treat restless leg syndrome) Clozapine (to treat schizophrenia)

3. POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product for too much you may experience one or more of the following effects:
• Feeling sick
• Nausea (feeling sick)
• Headache
• Coughing
• Irritation of the mouth or throat
• Dizziness
• Stomach discomfort
• Hiccups
• Nasal congestion

3. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
• Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen.
• Übelkeit (sich schlecht fühlen)
• Kopfschmerzen
• Husten
• Reizung von Mund, Rachen und Hals
• Schwindel
• Magenschmerzen
• Schluckauf
• Verstopfte Nase

DE

DISCLAIMER
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anweisungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch Verletzungen oder Tötungen oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG
Verwenden Sie keine nicht zulässigen Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Drittanbietern, die nicht speziell für dieses Gerät bestimmt sind, zu Verletzungen führen und/oder Schäden am Produkt und der Ungültigkeit der Garantie führen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG
Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (-5°C / 50°C).

Ihr Gerät kann Schäden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstochen oder gequetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.
Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verbrannt oder verformt ist,

verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS
Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird, Lassen Sie den Pod-Tank nach dem Füllen für 5 Minuten stehen, damit sich die Baumwolle vollständig mit Liquid vollsaugen kann.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN
Verwenden Sie keine nicht aufladbaren Batterien, Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülle, Trennen Sie die Batterie, wenn sie nicht in Gebrauch ist, Verwenden Sie nur zugelassene Ladegeräte, Benutzen Sie das Gerät nicht während des Ladens.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PRODUKTENTSORGUNG
Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Altgerät und die Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.

WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen, ganz allgemein krank sind oder an Atemwegs- und oder Herz- und Gefäßerkrankungen leiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, Wenn die Nebenwirkung(en) nach dem Aufhören mit der Verwendung andauert/n, wenden Sie sich sofort an einen Arzt/in.

Lieferumfang
1 * Flexus AIO Gerät
1 * Flexus AIO Pod (2.0 ml)
1 * AF Meshed Verdampferkopf 0.6 Ohm (vorinstalliert)
1 * AF Meshed Verdampferkopf 1.0 Ohm
1 * 2A USB-Type-C-Kabel
1 * Bedienungsanleitung

Aufbau des Geräts

Wechsel des Verdampferkopfes
1. Entnehmen Sie den Pod, indem Sie ihn nach oben zieh heraustehen.
2. Ziehen Sie den alten Verdampferkopf aus der Kammer des Pods.
3. Setzen Sie einen neuen Verdampferkopf in die Kammer des Pods ein.
4. Setzen Sie den Pod abschließend wieder in das Gehäuse des Akku ein.

Befüllen des Tanks
1. Schrauben Sie die Top-Kappe ab und entnehmen Sie diese.
2. Befüllen Sie den Tank mit Liquid
3. Verbinden Sie die Top-Kappe wieder mit dem Clearomizer



Bedienung des Geräts:

Gerät	Status des LED-Indikators (Licht)
Verbinden oder Trennen von Akku und Pod	Die Taste Anzeige blinkt rot 3 Mal
An- oder Abschalten des Geräts / Dauerhafte Nutzung (Der Akkustand ist zwischen 100% und 61%)	Die Taste Anzeige blinkt grün 3 Mal
Restkapazität des Akkus: 3.5V-3.8V (5%-10%)	Leuchtet durchgehend rot
Restkapazität des Akkus: 3.6 Volt – 4.2 Volt (30% - 100%)	Leuchtet durchgehend grün
Sperren / Entsperren des Gerätes	Das Gerät lässt sich gegen versehentliches Betätigen sperren. Dazu die Taste 5 Mal schnell hintereinander betätigen. Nach dem Sperren blinkt die Taste 3 Mal rot. Zum Entsperren ebenfalls 5 Mal schnell hintereinander betätigen. Nach dem Entsperren blinkt die Taste 3 Mal grün.
Auswahl der Leistungsstufe (Zu Beginn bei der Taste Abwechslung von Indikatoren zur Einstellung der Leistungsstufen. Nach Erreichen der maximalen Leistungsstufe, wechselt die Leistung in der Reihenfolge.)	Niedrige Leistungsstufe: 1 Indikator leuchtet 3 Sekunden lang weiß
	Mittlere Leistungsstufe: 2 Indikatoren leuchten 3 Sekunden lang weiß
	Hohe Leistungsstufe: 3 Indikatoren leuchten 3 Sekunden lang weiß

Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen.

Schutzfunktionen

Zugentlastungsschutz (In Sekunden)	Die Taste Anzeige blinkt 10 Mal rot und blau und der Gerät schaltet sich aus
Schutz vor Kurzschluss	Die Taste Anzeige blinkt 10 Mal rot und das Gerät wird gestoppt
Tiefentladungsschutz	Die Taste Anzeige blinkt 10 Mal rot
Schutz vor Überhitzung	Wenn die Batterie überhitzt, leuchtet die Taste Anzeige (Stufen-Anzeige) 10 Mal und das Gerät schaltet sich aus
Schutz vor Überhitzung	Die Taste Anzeige blinkt 3 Mal gelb und das Gerät schaltet sich ab, wenn es zu heiß ist
Überspannungsschutz	Bei Störungen während des Ladens kommt das Gerät in den Schutzmodus. Bitte stempfen Sie nicht selbstständig, sondern kontaktieren Sie den Kundendienst.

Aufladen des Geräts

maximale Ladestromstärke	2 Ampere
empfohlene Ladespannung	5 Volt
Anschließen des Type-C-Kabels	1 Stufen-Anzeigen leuchten 5 Mal auf
Restkapazität des Akkus: 3.5 Volt (5-10%)	1 Stufen-Anzeige leuchtet durchgehend
Restkapazität des Akkus: 3.6 Volt – 3.8 Volt (30-60%)	2 Stufen-Anzeigen leuchten durchgehend
Restkapazität des Akkus: 3.9 Volt – 4.2 Volt (80-100%)	3 Stufen-Anzeigen leuchten durchgehend
Vollständig aufgeladen	3 Stufen-Anzeigen leuchten 5 Sekunden lang weiß

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen:

1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID:
Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gedampft wird, sollte beachtet werden, dass Nikotin ein hochgradig süchtig machender Stoff ist. Die Verwendung dieses Produkts ist für Nichtraucher ungeeignet und kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern, Vergiftungserscheinungen hervorrufen, Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe Herstellerangaben für vollständige Details).

2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN
Von nikotinhaltigen E-Liquids wird abgeraten für:
• Nichtraucher
• Personen unter dem gesetzlich zulässigen Alter.
• Schwangere oder stillende Frauen, da Nikotin schädlich für das Kind/Baby ist und über die Muttermilch weitergegeben wird.
• Personen, die an allgemeinen Krankheiten leiden, wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber- und Nierenschäden, chronischen Halskrankheiten und Atemproblemen wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma.
• Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben.
• Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin Ihren Blutzucker beeinflussen kann.
• Personen, welche die folgenden Medikamente einnehmen:
Betablocker (zur Behandlung von Atemschwierigkeiten)
Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

3. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
• Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen.
• Übelkeit (sich schlecht fühlen)
• Kopfschmerzen
• Husten
• Reizung von Mund, Rachen und Hals
• Schwindel
• Magenschmerzen
• Schluckauf
• Verstopfte Nase

FR

AVERTISSEMENT
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation, Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessure grave, de décès ou de dommages matériels,

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation qui tiro au cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et le notice du produit, L'utilisation de chargeurs, de composants et/ou d'accessoires de tiers non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie,

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vaporisateur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou de humidité excessive (-5°C / 50°C),

Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou s'il entre en contact avec un liquide, Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures,

Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main,

En cas de brûlure ou de déformation anormale de

l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service Client,

SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RÉSISTANCES
Afin de ne pas abîmer la résistance ou brûler le coton n'inhalez pas une pod vide, Laissez reposer le pod réservoir pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation,

SÉCURITÉ DES BATTERIES REMPLAÇABLES
N'utilisez pas de batteries non rechargeables, N'utilisez pas de batteries endommagées ou de batteries dont l'emballage est déchiré ou endommagé, Déconnectez la batterie du chargeur lorsqu'elle est complètement rechargée, N'utilisez que des appareil de vapotage de marque,

SÉCURITÉ D'ELIMINATION DES PRODUITS
Ne jetez pas ce produit et la batterie dans l'environnement et ne jetez les composants du produit que dans des points de collecte/d'élimination dédiés,

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ
N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires,

Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit, si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé,

Contenu
1 * Appareil Flexus AIO
1 * Pod Flexus AIO (2.0 ml)
1 * Résistance Meshed AF 0.6Ω (Preinstallé)
1 * Résistance Meshed AF 1.0Ω
1 * Câble Type-C
1 * Manuel de l'utilisateur

Vue éclatée

Caractéristique
Dimensions : 114.2*39*26.6 mm
Capacité du pod : 2.0 ml
Airflow : Ajustable
Remplissage supérieur du e-liquide :
Remplissage supérieur par dévissage
Caractéristique de la résistance :
Remplaçable AF 0.6Ω (15-18W) / 1.0Ω (12-15W) résistance meshed
Capacité de la batterie intégrée : 2000 mAh
Activation : Activation par bouton
Courant de charge maximum : 2A
Chargement : Type-C
Wattage : Basse, Moyenne, Haute + 3 puissances ajustables

Remplissage de l'atomiseur
1. Dévissez en retirez la partie supérieure extrême
2. Ajoutez votre e-liquide
3. Revissez la partie supérieure extrême

Remplacement de la résistance
1. Tirer le retirer le pod
2. Tirer pour retirer la résistance usée
3. Presser une nouvelle résistance dans l'emplacement de la résistance sur le pod
4. Replacer le pod à son emplacement

Penser à nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil

Instructions

Appareil	Statut du voyant et détail
Connexion / Déconnexion du pod	L'indicateur lumineux clignote rouge 3 fois
Allumer ou éteindre de l'appareil / Appareil fonctionnant sur le bouton (Le niveau de la batterie est de 100% à 61%)	L'indicateur lumineux clignote vert 3 fois
Niveau de la batterie - 3.5 à 3.8V (5%-10%)	Rouge
Niveau de la batterie - 3.9 à 4.2V (30-60%)	Bleu
Verrouillage / Déverrouillage	Verrouillage : L'appareil est bloqué pour éviter une utilisation accidentelle. Appuyez rapidement sur le bouton 5 fois de suite pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Méthode : Appuyez rapidement sur le bouton 5 fois de suite pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil.
Ajuster le niveau de puissance (Après avoir réglé la puissance, la couleur de l'indicateur changera dans l'ordre.) 4 niveaux de puissance : Puissance basse, puissance moyenne, puissance haute, puissance maximale. (Après avoir réglé la puissance, la couleur de l'indicateur changera dans l'ordre.)	Niveau bas : L'indicateur du niveau de puissance bas s'allume en blanc pendant 3 secondes
	Niveau moyen : L'indicateur du niveau moyen s'allume en blanc pendant 3 secondes
	Niveau haut : L'indicateur du niveau haut s'allume en blanc pendant 3 secondes

Dispositif de sécurité

Protection contre les surchauffes de la batterie	Le témoin indicateur clignotera 10 fois en rouge et bleu et l'appareil s'éteindra
Protection contre les courts-circuits	Le témoin indicateur clignotera 10 fois en rouge et bleu et la vape sera arrêtée
Protection contre la décharge profonde	Le témoin indicateur clignotera en rouge 10 fois
Protection contre la surcharge	Lorsque la batterie est complètement chargée, les indicateurs des 5 niveaux clignoteront en blanc 10 fois et l'appareil s'éteindra automatiquement
Protection contre la surchauffe	Le témoin indicateur restera jaune pendant 10 secondes et l'appareil s'éteindra
Protection contre la surtension	Lorsque le chargement est anormal, l'appareil arrêtera de se charger et le témoin indicateur clignotera

Chargement

Courant de charge maximum	2A
Voltage de charge recommandé	5V
Connexion du câble USB Type-C	Les 1 niveaux indicateur clignoteront 5 fois en blanc et s'éteindront
Niveau de la batterie : 3.5V (0-10%)	Le témoin indicateur s'allumera en rouge
Niveau de la batterie : 3.6V-3.8V (30-60%)	Le témoin indicateur s'allumera en blanc
Niveau de la batterie : 3.9V-4.2V (80-100%)	Les 3 niveaux indicateurs s'allumeront en blanc
Charge complète	Les 3 niveaux indicateurs clignoteront 5 fois en blanc
Déconnexion du câble USB type-C	Les 3 niveaux indicateurs clignoteront 3 fois en blanc

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDS CONTENANT DE LA NICOTINE

Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit être attentivement les informations suivantes:

1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE
En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, il faut savoir que la nicotine est une très forte une substance hautement addictive et, par conséquent, n'est pas recommandée pour les non-fumeurs, Ce produit peut présenter des effets toxiques s'il est consommé par voie orale, en particulier chez les nourrissons et les enfants, Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquide (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

2. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE
Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés aux:
• Non-fumeurs
• Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal
• Femmes enceintes ou allaitantes; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel
• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général, comme ceux qui souffrent de troubles gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou des difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme
• Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui provoque une hypertension)
• Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang
• Ceux qui prennent les médicaments suivants
Thérapeutique (pour traiter les problèmes respiratoires)
Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

3. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants :
• Sensation d'envoisement
• Nausées (sensation de malaise)
• Maux de tête
• Toux
• Irritation de la bouche ou de la gorge
• Vertiges
• Inconfort d'estomac
• Hoquet
• Congestion nasale

IT

DISCLAIMER
Prima dell'uso, si prega di leggere il presente manuale d'istruzioni, La mancata osservanza delle istruzioni per una corretta configurazione, uso e manutenzione del dispositivo può aumentare il rischio di gravi lesioni personali, morte o danni materiali,

Il fabbricante non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni personali subiti che vadano oltre l'uso normale definito in questo manuale,

CONFIGURAZIONE RACCOMANDATA
Raccomandiamo l'uso esclusivo del caricatore, la batteria, los componentes y los accessories originali Aspire indicati nella pagina del prodotto e nell'imballaggio, L'uso di caricabatterie, batterie, componenti e/o accessori di terze parti non specificamente prodotti per questo dispositivo può provocare un mal funzionamento y/o danno del prodotto e la cancellazione della garanzia,

MANIPOLAZIONE E LIMITI DI UTILIZZO
Per ridurre il rischio di incendio, descarga o daños en su dispositivo de vapeo, mantenga el producto y sus accesorios lejos de condiciones de sobrecalentamiento o excesivamente húmedas (-5°C / 50°C),

Il dispositivo può essere danneggiato se cade, si brucia, se pincha, se aplasta o si entra en contacto con algún líquido, Si sospecha que su dispositivo o su batería están dañados, deje de utilizarlo, ya que puede provocar un sobrecalentamiento o lesiones, Para evitar que se produzcan fallos de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar el dispositivo cuando no lo esté utilizando, especialmente cuando lo lleve en el bolsillo, el bolso o la cartera,

En caso de quemadura o deformación anormal de uno de los componentes del aparato o de sus accesorios, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente,

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BOBINAS
Para no abrir la bobina o quemar el algodón no inhale una cápsula vacía, Deje reposar la cápsula/tanque durante 5 minutos después de llenarla para que el algodón pueda saturarse de e-líquido antes de usarlo,

BATERÍAS REEMPLAZABLES SEGURIDAD
No utilice pilas no recargables, No utilice pilas dañadas o con el envoltorio roto o deteriorado, Desconecte la batería del cargador cuando esté completamente recargada, No utilice su dispositivo de vapeo mientras se está cargando,

SEGURIDAD EN LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
No deseche este producto y la batería en el medio ambiente, y sólo deseche los componentes del producto en puntos de recogida/eliminación específicos,

AVISO DE SALUD SEGURIDAD
No utilice el producto si está embarazada, en período de lactancia, si está generalmente enferma o si padece trastornos del sistema respiratorio y/o cardiovascular,

Si experimenta algún efecto secundario, deje de usar el producto, si los efectos continúan después de dejar de usarlo, consulte a un profesional de la salud inmediatamente,

Contenido
1 * Flexus AIO Dispositivo
1 * Flexus AIO Pod (2.0 ml)
1 * Resistencia Meshed AF 0.6Ω (Pre-installata)
1 * Resistencia Meshed AF 1.0Ω
1 * Cavo di tipo C
1 * Manuale d'uso

Vistas de componentes

Reemplazo de la resistencia
1.Tire para desinstalar el pod
2.Para retirar la resistencia usada
3.Empuje la nueva resistencia en la cápsula
4.Vuelva a colocar el pod en su lugar

Características técnicas
Dimensiones: 114.2*39*26.6 mm
Capacidad del pod: 2.0 ml
Flujo de aire: Ajustable
Tipo de relleno:
Bobina: 0.6Ω (15-18W) / 1.0Ω (12-15W)
Capacidad de la batería incorporada: 2000 mAh
Calada automática / activación con el botón de calada
Corriente de carga máxima: 2A
Carga: Tipo-C
"Bajo, Medio, Alto" 5 Niveles de 3 valaje ajustable

Llenado de tanques
1. Desenrosque la tapa superior y retírela
2. Añada e-líquido
3. Atornille la tapa superior

Instrucciones

Dispositivo	Estado de la luz indicadora y detalles
Conectar/desconectar el depósito	El indicador destellará en rojo 3 veces
Encender/apagar, presione continuamente para ajustar entre 5 escalas (0-3)	El indicador destellará en verde 3 veces
El nivel de batería es bajo (3.5V-3.8V) (5%-10%)	En rojo
Nivel de batería 3.6V-3.8V (30%-60%)	En azul
Nivel de batería 3.9V-4.2V (80%-100%)	En verde
Bloquear / Desbloquear	Bloquear: Dispositivo bloqueado para evitar activaciones accidentales. Presione rápidamente el botón 5 veces seguidos. Cuando esté encendido, bloquear o desbloquear. Método: Toque rápidamente el botón 5 veces para bloquear o desbloquear el dispositivo.
Ajustar el nivel de potencia : Pulse brevemente el botón de encendido para ajustar el nivel, el color del indicador cambiará en consecuencia. Después de ajustar el nivel de potencia, el color del indicador cambiará en consecuencia. 5 niveles de potencia: Potencia baja, potencia media, potencia alta, potencia máxima y potencia turbo.	Nivel bajo: El primer indicador se encenderá en blanco durante 3s
	Nivel medio: Los indicadores de 2 niveles se encenderán en blanco durante 3s
	Nivel alto: Los indicadores de 3 niveles se encenderán en blanco durante 3s

Instrucciones

Dispositivo	Estado del indicador y detalles
Cargando la batería de carga	La luz indicadora parpadeará en rojo
Accione/apague para primera configuración para la potencia ajustada (0-3)	La luz indicadora parpadeará en blanco 3 veces
Livello batteria = 3.5V (0-10%)	Sul rosso
Livello batteria: 3.6V-4.2V (30-60%)	Sul blu
Livello batteria: 3.9V-4.2V (80-100%)	Sul verde
Bloccato / Sbloccato	Bloccato: Dispositivo bloccato per evitare attivazioni accidentali. Premere rapidamente il pulsante per 5 volte di seguito. Quando acceso, blocco o sblocco del dispositivo. Metodo: Premere rapidamente il pulsante per 5 volte per bloccare o sbloccare il dispositivo.
Regolare il livello di potenza: Premere brevemente il pulsante di accensione per regolare il livello di potenza, il colore dell'indicatore cambierà di conseguenza. Dopo aver regolato il livello di potenza, il colore dell'indicatore cambierà di conseguenza. 5 livelli di potenza: Potenza bassa, potenza media, potenza alta, potenza massima e potenza turbo.	Livello basso: Il primo indicatore si accenderà in bianco per 3 secondi
	Livello medio: Gli indicatori di 2 livelli si accenderanno in bianco per 3 secondi
	Livello alto: Gli indicatori di 3 livelli si accenderanno in bianco per 3 secondi

Panoramica dei componenti

Specifiche
Dimensioni: 114.2*39*26.6 mm
Capacità della cartuccia: 2.0 ml
Flusso d'aria: Regolabile
Tipo di riempimento:
Riempimento dall'alto semplificato
Parametri della resistenza:
Sostituibile, serie AF mesh 0.6Ω (15-18W) / 1.0Ω (12-15W)
Capacità della batteria integrata: 2000 mAh
Calada automática / activación con el botón de calada
Corrente di carica massima: 2A
Ricarica: Tipo-C
5 Livelli di potenza regolabili "Basso, Medio, Alto"

Istruzioni

Dispositivo	Stato dell'indicatore luminoso (colori)
Collegare/scollegare la cartuccia	L'indicatore lampeggerà 3 volte in rosso
Accendere/spegnere, premere continuamente per regolare il livello di potenza (0-3)	L'indicatore lampeggerà 3 volte in verde
Livello batteria = 3.5V (0-10%)	Sul rosso
Livello batteria: 3.6V-4.2V (30-60%)	Sul blu
Livello batteria: 3.9V-4.2V (80-100%)	S