

# aspire®

## Руководство к использованию Zelos 50W 2.0 Kit

Внимательно прочитайте этот информационный буклет, прежде чем начать использовать этот продукт, поскольку он содержит важную информацию. Приведенные ниже примечания относятся к тому, когда устройство заполнено электронной жидкостью, которая содержит никотин.

Этот продукт предназначен для взрослых людей, которые курят. Этот продукт не рекомендуется для некурящих, молодежи в возрасте до 18 лет, беременных или кормящих грудью женщин и тех, кто испытывает общее заболевание.



### Содержание упаковки:

- 1 \* Zelos 50W
- 1 \* бак Nautilus 2S
- 1 \* Дополнительный капельный наконечник
- 2 \* Катюшка (1 \* 0,4 Ом и 1 \* 1,8 Ом перед установкой)
- 10 \* уплотнительные кольца
- 1 \* Гарантийный талон
- 1 \* Руководство пользователя

### Особенности резервуара Nautilus 2S

Супер легкая верхняя заправка  
Замок безопасности от детей  
Емкость 2,0 мл  
Нижний регулируемый поток воздуха  
Сопротивление катушки: 0,4 Ом (23-28 Вт), 1,8 Ом (10-14 Вт)  
Суперэффективное впитывание  
Отличное производство пара и аромата  
Совместим с катушками Nautilus BVC  
Подходит как для парения MTL, так и для ограниченного попадания в легкие  
Диаметр: 23 мм  
Длина (включая наконечник из нержавеющей стали): 61,5 мм

### Наполнение бака

1. Частично отвинтите верхнюю крышку, чтобы ослабить ее.
2. Поместите большой палец на верхний колпачок прямо над символом треугольника и нажмите верхнюю крышку, пока не откроется отверстие для заполнения.
3. Добавьте свою предпочтительную электронную жидкость, нажимая кончик наполняющей бутылки через большее отверстие в герметичном уплотнении из силикона.
4. Вставьте верхнюю крышку на место.
5. Приклейте верхнюю крышку к уплотнению.



1



• При использовании новой катушки, дайте устройству постоять в течение 5 минут после заполнения, чтобы хлопок мог быть насыщен электронной жидкостью перед использованием.  
• Не допускайте полного опустошения резервуара. Заполните резервуар, чтобы избежать сухого горения или повреждения катушки.

### Установка катушки

1. Инвертируйте резервуар и отвинтите его, чтобы удалить базовое оборудование.
2. Надавите на защитный механизм от детей и отвинтите его, чтобы отключить компонент детской катушки.
3. Отсоедините использованную катушку и замените ее на новую.
4. Вставьте компонент катушки в резервуар, затем нажмите вниз и поверните, чтобы переместить компонент катушки.
5. Верните базовое оборудование обратно в резервуар.



### Спецификация

Выходная мощность: 1-50W  
Выходное напряжение: 0.5V-8.0V  
Параметры сопротивления:  
VW/V: 0.1-3.5Ω  
Vvass: 0.2-3.5Ω  
TC: 0.1-1.0Ω  
Последовательное время закипания это 10секунд  
Перепрошивка: N/A  
Экран: 0,69дюйм OLED экран  
Размер: 79\*38\*23мм

2

Тип батареи: Встроенный LiPo  
Емкость батареи: 2500mAh

### Объяснение

- Нажать кнопку 5раз в течение 2секунд, чтобы закрепили или разблокировали оборудование , когда мод был заблокирован, нажмите кнопку запуска в течение 3 секунд будет выключит систему. Чтобы включить мод спиной нажмите кнопку запуска в 5 раз быстро.
- когда мод работает побыстрее нажмите кнопку 3 раза будет входить или выходить из невидимого ражима . В то время как в невидимом режиме, кнопка запуска еще работает, плюс и минус кнопки были заблокированы.
- Нажмите "+" и "-" одновременно можете выбрать между VW, VV, байпас и TC (Ni, Ti, SS) режимах. И нажат "++" кнопку или "--" кнопку для выбора режимов, кнопка запуска для подтверждения.
- Нажмите "+" для увеличения потребляемой мощности, напряжения или температуры , Нажмите "+" или "-" кнопка длительно будет менять иифры быстрее.
- Когда мод в режиме TC нажать кнопку запуска и кнопку "--" одновременно можно устраивает мощность, пользователь нажимает кнопку "+" и "--" и регулирует выходную мощностью, нажимает кнопку чтобы хранили настройки.
- Когда мод работает нажмите кнопку запуска и "+" одновременно можете закреплять или раздочить кнопки . Когда кнопки были заблокированы не можно изменять потребляемую мощность, напряжение и параметры TC.
- Для изменения температуры в градусах Фаренгейта (F) или Цельсия (C), нажмите кнопку "+" или "-" постоянно , чтобы пройти температурный диапазон, температура будет переключаться либо по Цельсию или по Фаренгейту автоматически.
- Когда ZELOS простаивает 1минут буду в спящий режим , в то время нажмите кнопку запуска ZELOS будет работать.

### Защитная функция

- Автоматическое прерывание
- Защита от короткого замыкания
- Низкоомный защит
- Защита от перегрева
- Защита от перезарядки
- Защита над разрядкой

### Зарядное объяснение

- Заряжает Zelos через Micro USB порт, максимальный ток может доходить до 1A.

3

### Зарядное объяснение

- Заряжает Zelos через Micro USB порт, максимальный ток может доходить до 1A.
- Подключить источник питания и на экране появится мигающий значок батареи. Когда заряд батареи достигает 4.2V или полностью заряжен, мод будет остановить зарядку и экран останется выключенным.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ NICOTINE, СОДЕРЖАЩИХ Е-ЖИДКОСТИ

Перед использованием электронной жидкости, содержащего никотин, пользователь должен внимательно прочитать следующую информацию.

### NICOTINE СОДЕРЖАЩИЕ Е-ЖИДКОСТИ:

Не используйте, если у вас аллергия на никотин или любые другие ингредиенты, содержащиеся в электронной жидкости (подробнее см. Этикетку производителя).

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Никотин, содержащий электронные жидкости, не рекомендуется для:

- Некурящие
- Молодежь моложе 18 лет;
- беременные или кормящие грудью женщины; поскольку никотин, как известно, пересекает плаценту и выводится из грудного молока;
- Те, кто испытывает общее заболевание; таких как- болезни сердца, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, проблемы с печенью или почками, длительная болезнь горла или затрудненное дыхание из-за бронхита, эмфиземы или астмы;
- Те, у кого есть сверхактивная щитовидная железа или имеют феохромоцитому (опухоль надпочечников, которая может влиять на высокое кровяное давление);
- Те, у кого диабет, так как никотин, может влиять на уровень сахара в крови.
- Те, кто принимает следующий препарат;
- Теофиллин (для лечения проблем с дыханием)
- Ропинерол (для лечения синдрома беспокойных ног)
- Клозапин (для лечения шизофрении)

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Если вы вдыхаете слишком много никотина или слишком часто используете продукт, вы можете испытывать один или несколько следующих эффектов:

- Чувство слабости;
- Тошнота
- Головная боль
- Кашель
- Раздражение рта или горла
- Головокружение
- Дискомфорт желудка
- Икота
- Заложенность носа
- Рвота
- Учащенное сердцебиение
- Аномальный сердечный ритм

Если вы испытываете какие-либо из этих побочных эффектов; включая любые возможные побочные эффекты, не указанные в этом листе, прекратите использование продукта, если эффект (ы) продолжится после прекращения использования продукта, проконсультируйтесь с вашим врачом или специалистом в области здравоохранения и доставьте этот брошюру к их вниманию.

### Примечание по безопасности:

Чтобы избежать незапланированного нажатия кнопки «Огонь», всегда убеждайтесь, что вы либо блокируете, либо выключаете устройство, когда оно не используется. Особенно при ношении устройства в кармане, сумке или кошелке.



\*Диаметр отверстия для заполнения бака.

To learn more about your products and how to use, please visit: [www.aspirecig.com](http://www.aspirecig.com)

Shenzhen Egate Technology Co., Ltd.

Building 3, Xinhongtai Industrial Park, 14 Jian'an Rd, Tangwei, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, China  
Tel: +86-755-81499783 Email: [service@aspirecig.com](mailto:service@aspirecig.com)

Manufactured By Egate MADE IN CHINA



5

4