

aspire

PIXO

USER MANUAL

COMPONENTS VIEW

PACKAGE CONTENTS

SPECIFICATIONS

Dimensions: 111,4 * 30,4 * 16,5 mm / 108,9 * 30,4 * 16,5 mm (TPD)
Pod Capacity: 3.0 mL / 2.0 mL (TPD)
Coil: Meshed coil 0.4Ω (23-30W), non-replaceable
 Meshed coil 1.0Ω (14-19W), non-replaceable
E-liquid Filling: Easy side fill
Airflow: Adjustable side airflow
Battery Capacity: Built-in 1100 mAh
Screen: 1.47" TFT colour touchscreen

Activation:
A Mode: Auto-draw
B Mode: Button activated
AB Mode: Auto-draw / button activated
Output Mode: SMART / WATT
Wattage Range: 5-30W
Charging Port: Type-C
Max Charge Current: 2A

POD FILLING

Recommend E-liquid:
 Pixo Pod 0.4Ω: Nicotine salt / freebase, 50-60VG
 Pixo Pod 0.6Ω/ 1.0Ω: Nicotine salt / freebase, 40-60VG

Remember to clean the condensation between the pod and the device.

INSTRUCTIONS

Battery Level Indicate on Screen

Charging

Safety Features

DISCLAIMER
 Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
 The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
 We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
 Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
 Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY
 Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.
 If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5° C / 50° C).
 Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.
 To avoid misfiring always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.
 In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
 In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS
 Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.

1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID:
 If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children. Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
 Nicotine-containing E-liquid is not recommended for:
 • Non-smokers
 • Young people under the legal age

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
 If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
 • Feeling faint
 • Nausea (feeling sick)
 • Headache
 • Coughing
 • Irritation of the mouth or throat
 • Dizziness
 • Stomach discomfort
 • Hiccups
 • Nasal congestion
 • Vomiting
 • Arrhythmias in the chest
 • Abnormal heartbeats

• Pregnant or breast-feeding women; as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk

3. CONTRAINDICATIONS

• Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma
 • Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure)
 • Those who have diabetes, nicotine may affect your blood sugar levels
 • Those taking the following medication:
 * Theophylline (to treat breathing problems)
 * Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
 * Clozapine (to treat schizophrenia)

Vue élargie

Contenu

FR

Drip Tip
Pod
Bouton menu principal
Port de chargement Type-C

Résistance non remplaçable
Curseur de contrôle du flux d'air
Écran tactile couleur

Appareil Pixo (1100 mAh)
Câble Type-C
Manuel de l'utilisateur
Chiffon en microfibre

Pod Pixo 0.4Ω
Pod Pixo 1.0Ω

Caractéristique

Dimensions: 111.4 * 30.4 * 16.6 mm / 108.9 * 30.4 * 16.6 mm (TPD)

Capacité du Pod: 3.0 mL / 2.0 mL (TPD)

Caractéristique de la résistance:
0.4Ω Résistance Meshed (23-30W), non remplaçable
0.6Ω Résistance Meshed (14-19W), non remplaçable
1.0Ω Résistance Meshed (10-14W), non remplaçable

Remplissage E-Liquide: Remplissage facile par le côté

Capacité de la batterie intégrée: 1100 mAh

Ecran: Écran tactile couleur TFT 1.47"

Mode d'activation:
A Mode – Tirage automatique
B Mode – Activation par bouton
AB Mode – Tirage automatique / Activation par bouton

Mode de sorties: SMART / WATT

Plage de puissance: 5-30 W

Port de chargement: Type C

Courant de charge maximum: 2A

Remplissage du pod

Recommandation d'e-liquide:
Pod Pixo 0.4Ω: Sel de nicotine / base libre, 50-60VG
Pod Pixo 0.6Ω / 1.0Ω: Sel de nicotine / base libre, 40-60VG

Pensez à nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil

INSTRUCTIONS

1 Marche / Arrêt
Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton menu principal

2 Entrez dans le menu principal
Appuyez 3 fois rapidement sur le bouton home.

3 Entrez dans le sous-menu
Tapez sur votre option pour entrer.

4 Confirmez le paramètre du sous-menu
Ajustez vos paramètres et confirmez en appuyant sur le bouton Home ou en appuyant sur l'icône "<"

Ajuster la puissance
Faites rapidement glisser votre doigt deux fois vers le bas sur la majorité de l'écran tactile,

Revenir au menu précédent
Appuyez sur l'icône "<>" sur l'écran.

Confirmez les paramètres et revenez à l'écran du menu principal
Appuyez une fois sur le bouton menu principal.

Indication du niveau de batterie

Thème 1
Contour vert
Pourcentage de la batterie

Thème 2
Icône de batterie

Thème 3
Pourcentage de la batterie

Thème 1: Le contour vert indique le niveau de la batterie, tandis que l'icône de la batterie affiche le pourcentage de batterie restant.

Thème 2: L'icône de la batterie affiche le pourcentage de batterie restant.

Thème 3: L'écran affiche le pourcentage de batterie restant.

Chargement

Brancher le câble type-C: Afficher l'icône <+> et le pourcentage actuel de la batterie

Chargement complet: L'écran restera allumé pendant 10sec et s'éteindra

Note: Si vous vapotez pendant la charge, la batterie cessera de se charger pour garantir la sécurité

Dispositif de sécurité

Vapotage continue au-dessus de la protection (7s):
L'appareil affichera "OVER TIME"

Protection contre les circuits ouverts:
L'appareil affichera "CHECK ATOMIZER"

Protection contre faible résistance:
L'appareil affichera "CHECK ATOMIZER"

Protection contre faible résistance:
L'appareil affichera "ATOMIZER SHORT"

Protection contre la décharge profonde:
L'appareil affichera "LOW BATTERY"

Chargement anormal:
L'appareil affichera "CHECK USB"

Protection contre la surchauffe:
L'appareil affichera "TOO HOT"

Protection contre la surcharge:
L'écran restera allumé pendant 10sec et s'éteindra

AVERTISSEMENT
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation hors du cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit. L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants et/ou d'accessoires non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION

remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation.

SÉCURITÉ DES BATTERIES REMPLAÇABLES
N'utilisez pas de batteries non rechargeables. N'utilisez pas de batteries endommagées ou de batteries dont l'emballage est déchiré ou endommagé. Débranchez la batterie du chargeur lorsqu'elle est complètement rechargée. N'utilisez pas votre appareil de vape pendant la charge.

SÉCURITÉ D'ÉLIMINATION DES PRODUITS
Ne jetez pas ce produit et la batterie dans l'environnement et ne jetez les composants du produit que dans des points de collecte/d'élimination dédiés.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ
N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires.
Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit, si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU D'ENDOMMAGEMENT DE VOTRE VAPOTEUR, ÉLOIGNEZ LE PRODUIT ET SES ACCESSOIRES DES CONDITIONS DE SURCHAUFFE OU D'HUMIDITÉ EXCESSIVE (-5°C / 50°C).
Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou s'il entre en contact avec un liquide. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.
Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'étendre votre appareil lorsque il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.
En cas de brûlure ou de déformation anormale de l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service Client.

SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RÉSISTANCES
Afin de ne pas abîmer la résistance ou brûler le coton n'halez pas un pod vide. Laissez reposer le pod/l'atomiseur pendant 5 minutes après le

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE
Afin d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit lire attentivement les informations suivantes.

1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE :
En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, il convient de noter que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par conséquent, n'est pas recommandée aux non-fumeurs, peut produire des effets toxiques si elle est consommée par voie orale, en particulier chez les nourrissons ou les enfants.
Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquide (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

2. MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE

* Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
* Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

4. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants :
• Sensation d'évanouissement
• Nauses (sensation de malaise)
• Mauvaises de tête
• Toux
• Irritation de la bouche ou de la gorge
• Vertiges
• Inconfort d'estomac
• Hoquet
• Congestion nasale
• Vomissements
• Arythmies dans la poitrine
• Battements cardiaques anormaux

3. CONTRE-INDICATIONS
• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général ; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'asthme ou à l'asthme
• Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension)
• Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang
• Ceux qui prennent les médicaments suivants :
* Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)

Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour :
• Non-fumeurs
• Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal
• Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel

3. CONTRE-INDICATIONS
• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général ; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'asthme ou à l'asthme
• Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension)
• Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang
• Ceux qui prennent les médicaments suivants :
* Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)

Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour :
• Non-fumeurs
• Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal
• Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel

3. CONTRE-INDICATIONS
• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général ; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'asthme ou à l'asthme
• Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension)
• Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang
• Ceux qui prennent les médicaments suivants :
* Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)

Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour :
• Non-fumeurs
• Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal
• Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel

3. CONTRE-INDICATIONS
• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général ; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'asthme ou à l'asthme
• Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension)
• Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang
• Ceux qui prennent les médicaments suivants :
* Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)

Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour :
• Non-fumeurs
• Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal
• Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel

3. CONTRE-INDICATIONS
• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général ; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'asthme ou à l'asthme
• Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension)
• Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang
• Ceux qui prennent les médicaments suivants :
* Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)

Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour :
• Non-fumeurs
• Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal
• Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel

3. CONTRE-INDICATIONS
• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général ; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'asthme ou à l'asthme
• Ceux qui ont une